
# **気にシステム技研**

エンベデッドコントローラR3RTUシリーズ			
		形式	
取扱説明書	エンベデッドコントローラ	R3RTU-EM	



1.	ご使	知いただく前に ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••3
1.	1.	ご注意事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••3
2.		į	
2.	1	、 使用可能機器 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	$\cdot \cdot \stackrel{\cdot}{4}$
2.		設定用ツール・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2.		カードの配置・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2.		ベースユニットへの取付け、取外し方・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2.	<del>1</del> .	消費電流の計算・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	7
2.		前面パネル図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2.		表示ランプ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
∠.		表示フンフ  仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
_		(11 依 機器仕様 ······	
3.		機器 仕様・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		L'Bus 位禄····································	
3.		制御駅作・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
3.			
		ブロック図・端子接続図・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		デム構成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		構成の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		L-Bus ····	
4.	3.	L-Bus の接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•13
		リモート I/O 通信カードとの共存・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5.		設定 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5.		機器設定概要 ······	
5.		アドレス設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5.		内部概要 • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
5.		計器ブロックの相互関係・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5.		計器ブロックの設定場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
5.	6.	計器ブロック間の結線方法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•20
5.	7.	機器間伝送端子ブロックによる伝送・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•22
5.	9.	アナログフィールド接続端子・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•25
		例	
		使用例	
6.	2.	新規ジョブ作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•32
6.	3.	機器構成登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•32
6.	4.	アナログフィールド接続端子ブロック登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•34
6.	5.	デジタルフィールド接続端子の登録・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•36
6.	6.	PID 調節計ブロック登録 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	•38
6.	7.	アナログ接続・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	•39
		PID 計器ブロック設定 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		シーケンス設定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		. 設定データのダウンロード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		プロック一覧・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
		,	
		- 「	
		ウ PU-2 モードの操作方法 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
外形	- ・・・ : <del>、  ·</del> 沙;	図 ····································	-6⊿ -64

# 1. ご使用いただく前に

このたびは、エム・システム技研の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本器をご使用いただく前に、下記事項をご確認下さい。

- ・本器は一般産業用です。安全機器や事故防止システムなど人命や自然破壊など、より高い安全性が要求される 用途、また車両制御や燃焼制御機器など、より高い信頼性が要求される用途には、必ずしも万全の機能を持つ物 ではありません。
- ・安全にご使用いただくために、機器の設置や接続は、電気的知識のある技術者が行って下さい。

# ■梱包内容を確認して下さい

・エンベデッドコントローラ本体......1 台

# ■形式を確認して下さい

お手元の製品がご注文された形式かどうか、スペックラベルで形式と仕様を確認して下さい。

#### ■取扱説明書の記載内容について

本取扱説明書はR3RTU-EMのコントローラ機能002(形式:R3RTU-EM/002)に対応しています。 本取扱説明書は本器の取扱い方法、外部結線および簡単な保守方法について記載したものです。 計器ブロック・リスト、計器ブロック応用マニュアル等も、あわせてご覧ください。

#### 1. 1. ご注意事項

#### ●供給電源

・許容電圧範囲、電源周波数、消費電力(R3-PS1の場合) スペックラベルで定格電圧をご確認下さい。

交流電源: 定格電圧100 ~120 VAC の場合

AC 85 ~132 V 、47 ~66 Hz 、約45 VA

定格電圧200 ~240 VAC の場合

AC 170 ~264 V 、47 ~66 Hz 、約45 VA

直流電源: 定格電圧24 VDC の場合DC 24 V ±10 %

約29 W

#### ●取り扱いについて

- ・本体の取り外しまたは取り付けを行う場合は、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して下さい。
- ●設置について
- ・屋内でご使用下さい。
- ・塵埃、金属粉などの多いところでは、防塵設計のきょう体に収納し、放熱対策を施して下さい。
- ・振動、衝撃は故障の原因となることがあるため極力避けて下さい。
- ・周囲温度が-5 ~ +50 ℃を越えるような場所、周囲湿度が30 ~85 % RH を越えるような場所や結露するような場所でのご使用は、寿命・動作に影響しますので避けて下さい。

#### ●配線について

- ・配線(電源線、入力信号線、出力信号線)は、ノイズ発生源(リレー駆動線、高周波ラインなど)の近くに設置しないで下さい。
- ・ノイズが重畳している配線と共に結束したり、同一ダクト内に収納することは避けて下さい。

#### ●その他

- ・電源投入後、本機が機能するまで約40秒かかります。アナログ入出力の精度等すべての性能を満足するには10 分の通電が必要です。
- ・電源投入後は、停電前の状態がクリアされ、コールド(ゼロリセット)スタートします。
- ・安全の為、外部インタロック回路を設けて下さい。
- ・UPSによる電源のバックアップや、ABF2、AB2、CB2等バックアップユニットの使用をお勧めします。
- ・制御・通信の二重化は対応していません。


# 2. 概要

エンベデッドコントローラ(形式: R3RTU-EM)は MsysNet シリーズの機能を継承するマルチループコントローラです。R3 シリーズの I/O と組合わせ、マルチループコントローラとして動作し、SCADALINX などの上位ソフトと組合わせてシンプルな制御システムを実現します。

#### 2. 1. 使用可能機器

 $R3RTU ext{-}EM$  は R3 シリーズの機器と組み合わせて使用します。以下の R3 シリーズ機器と組み合わせる事が可能です。


#### ■ベース



02: 2スロット 04: 4スロット 06: 6スロット 08: 8スロット

10:10スロット 12:12スロット 14:14スロット 16:16スロット

#### ■電源カード




# ◆交流電源 ◆直流電源

 $K : AC 85 \sim 132V$  R : DC24V

L: AC170~264V

注) 電源カードを2枚使用し、電源の二重化が可能です。

#### ■通信カード



N : 供給電源回路なし

注)R3RTU-EM をメイン、通信カードをサブにて使用。2重化入出力カードを用いる。

#### ■入出力カード

 SS4
 : 直流電流入力 4 点

 SS8
 : 直流電流入力 8 点

SS16N: 直流電流入力16点(入力間非絶縁)

 SV4
 : 直流電圧入力 4 点

 SV8
 : 直流電圧入力 8 点

SV16N: 直流電圧入力 16点(入力間非絶縁)

YV4 : 直流電圧出力 4 点 YV8 : 直流電圧出力 8 点 YS4 : DC4~20mA 出力 4 点

TS4 : 熱電対入力 4 点 TS8 : 熱電対入力 8 点 RS4 : 測温抵抗体入力 4 点 RS8 : 測温抵抗体入力 8 点

MS4: ポテンショメータ入力 4 点MS8: ポテンショメータ入力 8 点DS4: ディストリビュータ入力 4 点CT4: CT (交流電流) 入力 4 点

CT4A: 交流電流入力 4 点 (クランプ式交流電流センサ CLSA 用)CT4B: 交流電流入力 4 点 (クランプ式交流電流センサ CLSB 用)CT8A: 交流電流入力 8 点 (クランプ式交流電流センサ CLSA 用)CT8B: 交流電流入力 8 点 (クランプ式交流電流センサ CLSB 用)

PT4 : PT (交流電圧) 入力 4 点

DA16 : フォトカプラ絶縁入力 16 点(DC13V) DA16A : フォトカプラ絶縁入力 16 点(外部 DC24V) DA16B : フォトカプラ絶縁入力 16 点(外部 AC100V) DA32A : フォトカプラ絶縁入力 32 点(外部 DC24V)

DC16 : リレー出力 16 点

DC16A: オープンコレクタ出力 16 点 DC16B: トライアック出力 16 点 DC32A: オープンコレクタ出力 32 点

注)CT□A、CT□B は 300A を超える入力レンジは使用できません。

通信 一

S:シングル W:2 重化

注)2重化は通信カードと共存時に選択。

# 2. 2. 設定用ツール

R3RTU-EM の設定を行う為に、下記機器が必要です。別途、ご用意して下さい。


- ・ビルダーソフト (形式: SFEW R4=Ver1.40A 以降の物)
- ・コンフィギュレータ接続ケーブル(形式: MCN-CON)
- ・コンフィギュレータソフトウェア(形式: R3CON)

※R3CONはI/Oカードのスケーリング、ゼロ・スパン設定、モニタリングなどを行う際にのみ必要です。

#### 2. 3. カードの配置

R3RTU-EM は R3 シリーズのベースに組み込んで使用します。


ベースの右端に電源カードを配置します。電源カードは二重化することができ、2 台まで同一ベース上に配置可能です。R3RTU-EM は電源カードの左側に配置します。R3RTU-EM は 1 台のみ配置可能です。通信カードを配置する場合、R3RTU-EM の隣に配置します。通信カードはサブに設定し使用します。入出カカードは、ベースの左側(スロット 1)から配置します。各スロットには、スロット番号を示すコードが設けられてあり、このコードの順に入出力を割り付けます。



#### 2. 4. ベースユニットへの取付け、取外し方

R3RTU-EM をベースユニットに取付けまたは取外しを行うときは、危険防止のため必ず、電源および入力信号を遮断して行って下さい。

取付けは、下図のように上部をベースユニットの当該スロットに差込、上部を支点に回転させて、ストッパがカチッと音がするまでベースに挿入して下さい。取外しは、ストッパを指で押え、取付けと逆の手順で行って下さい。



#### 2. 5. 消費電流の計算

R3RTU-EM および入出力カードは、電源カードから供給される DC20V の直流電源で動作します。従って、R3RTU-EM、入出力カードの消費する電流の合計が供給電流以下であることが必要です。

電源カードの DC20V 電源が不足する場合には、入出力カードの組み合わせを変更するか、実装する数量を減らすなどを行って下さい。

電源カードの出力容量 [mA]

形式	連続出力定格	最大出力定格
R3-PS1	750	1000
R3-PS3	2000	2200

<sup>※</sup>最大出力定格は10分間の出力定格を示します。

#### 各カードの消費電流 [mA]

形式	最小消費電流	最大消費電流
R3RTU-EM	_	200
R3-NC1	_	120
R3-NC2	_	130
R3-NC3	_	120
R3-ND1	_	80
R3-ND2	_	80
R3-NE1	_	100
R3-NM1	_	100
R3-SS4	_	60
R3-SS8	_	100
R3-SS16N	_	100
R3-SV4	_	60
R3-SV8	_	100
R3-SV16N	_	100
R3-YV4		150
R3-YV8	_	200
R3-YS4	150	180
R3-TS4	_	70
R3-TS8	_	100
R3-RS4	_	70
R3-RS8	_	100
R3-MS4	_	50
R3-MS8	_	100
R3-DS4	150	210
R3-CT4	_	60
R3-CT4A	_	60
R3-CT4B	_	60
R3-CT8A	_	100
R3-CT8B	_	100
R3-PT4	_	60
R3-DA16	80	100
R3-DA16A	_	80
R3-DA16B	_	80
R3-DA32A	_	90
R3-DC16	130	180
R3-DC16A	_	100
R3-DC16B	130	140
R3-DC32A	_	150


最小消費電流が "一" の機種は入出力の状態に関係なく常に最大消費電流となります。

R3-YS4、R3-DC16、R3-DC16A、R3-DC16B などの最大消費電流は全てのチャネルが最大出力、または全てのチャネルが"ON"のときの消費電流を示します。最小消費電流は、全てのチャネルが最小出力、または全てのチャネルが"OFF"のときの消費電流を示します。

各カードの最大消費電流の合計が、電源カードの連続出力定格以内でなければなりません。ただし、接点出力のON率が明確な場合などは下記の式で消費電流を計算することができます。

消費電流 = 最小消費電流 + (最大消費電流 — 最小消費電流 ) × ON率 この場合は、最大消費電流の合計が、電源カードの最大出力定格を上回ることは許されません。

#### 2. 6. 前面パネル図



①:メイン設定用ジャックコネクタ コンフィギュレータ接続ケーブル (形式: MCN-CON) を接続しビルダーソフト (形式: SFEW) 等を用いてコントローラの設定を行います。

②: 10/100 BASE-T 用 RJ-45 モジュラジャック L-Bus ケーブルを接続します。

③: RS-232C コネクタ 将来用、現在は未使用です。

④~9:表示ランプ

⑩: I/O 設定用ジャックコネクタ コンフィギュレータ接続ケーブル (形式: MCN-CON) を接続し、コンフィグレータソフトウェ ア (形式: R3CON) 等を用いて I/O カードの設定を行います。

①: RUN 接点出力 正常時閉、異常時開(停電時、CPU・入出力インタフェース異常時)、シーケンスにより強制開可能

#### 2. 7. 表示ランプ

表示ランプ	LED	状 態	内 容
RUN	緑色 LED	緑色点灯	システム動作中
			(CPU・入出カインタフェース正常)
ERR	赤色 LED	赤色点灯	システム異常発生中
CPU	赤色 LED	赤色点灯	CPU 稼動中
		赤色点滅	プログラムモード中
		消灯	CPU 停止中
L-Bus	赤色 LED	赤色点灯	L-Bus 送信時
			(送受信時は点滅状に見える)
ALM	赤色 LED	赤色点滅(1Hz)	計器ブロック(設定・データ)異常発生中
		赤色点滅(2Hz)	計器ブロック(設定)破損異常
USR	赤色 LED	赤色点灯	ユーザシーケンスにて制御

# 3. 一般仕様

3. 1. 機器仕様

接続方式

・RS-232C : 9 ピン、D サブコネクタ (オス形)

・L-Bus : 10/100BASE-T 用 RJ-45 モジュラジャック
 ・内部通信バス: 多連ベース(形式: R3-BS□) に接続
 ・電源部 : 多連ベース(形式: R3-BS□) より給電

ハウジング材質: 難燃性樹脂

アイソレーション: L-Bus -RS-232C・内部通信バス・内部電源 - RUN 接点

処理周期 : 20~3000ms (10ms 単位)

RUN 接点 : 異常時接点開

停電時、CPU・入出力インタフェース異常時接点開

ユーザシーケンスにより接点開可能

定格負荷 : AC100V 0.5A (cos φ=1)

DC 30V 0.5A (抵抗負荷)

電気的寿命 10 万回

最大開閉電圧: AC250V DC220V 最大開閉電力: AC62.5VA DC60W 最小適用負荷: DC10mV 1mA

機械的寿命 : 5000 万回 開閉条件 : 正常時接点開

異常時接点開(停電時、CPU 異常時、内部通信バス異常時)

シーケンスにより強制接点開可能

表示ランプ

・RUN : 緑色 LED CPU・入出力インタフェース正常時、緑色点灯

・ERR : 赤色 LED システム異常時、赤色点灯・CPU : 赤色 LED CPU 稼動時、赤色点灯

CPU 停止中、消灯

CPU プログラムモード時、赤色点滅

L-Bus : 赤色 LED L-Bus データ送信時、赤色点灯(送受信時は点滅状に見える)
 ALM : 赤色 LED 計器ブロック(設定・データ)異常時、赤色点滅(1Hz)

計器ブロック(設定)破損時、赤色点滅(2Hz)

・USR : 赤色 LED ユーザシーケンスにより、赤色点灯 警報検出機能 : PV (プロセス変数) 上限警報、下限警報、偏差警報

PID 制御 : 比例帯 (P):0~1000%

積分時間 (I): 0.01~100分 微分時間 (D): 0.00~10分

シーケンス機能

・ロジック・シーケンス:処理周期毎にシーケンス制御が実行される

・ステップ・シーケンス:処理周期毎に条件が一致したステップ番号のシーケンス制御が実行される

パラメータ設定:パソコンから専用ソフトウェア(形式:SFEW)により設定します。

自己診断機能 : ウォッチドッグタイマ、入出力データ判断他

スケーリング : あり

3. 2. L-Bus 仕様

通信規格 : IEEE802.3u

伝送種類 : 10BASE-T、100BASE-TX

伝送速度 : 10、100Mbps (Auto Negotiation 機能付)

制御手順 : UDP/IP

伝送ケーブル: 10BASE-T (STP ケーブル カテゴリ 5)

100BASE-TX (STP ケーブル カテゴリ 5e)

セグメント最大長: 100m

注)各々の10/100-Base/Tケーブルの長さは20m以下にし盤の外に敷設しないようにしてください。

設定可能アドレス:00~3F

アナログ : 最大 2点×16Gr×16CD=512 チャネル デジタル : 最大 32 点×16Gr×16CD=8192 チャネル

注) アナログ 2点がデジタル 32点に相当します。

アナログ2点分を減らせばデジタル32点分を増やすことができます。

# 3. 3. 制御動作

入出力信号異常時の制御動作:前回値保持

コントローラ異常時の制御動作:入出力カードの DIP スイッチにより設定

復電時制御動作:コールド(ゼロリセット)スタート

復電時起動時間:約40sec

注)安全のために外部にインターロック回路を付けて下さい。

また、UPS による電源のバックアップと ABF2、AB2、CB2 等バックアップユニットの使用をお 勧めします。

R3RTU-EM を2台用いることによる二重化には対応していません。

#### 3. 4. 設置仕様

使用温度範囲: -5~+50℃

使用湿度範囲:30~85%RH(結露しないこと)

使用周囲雰囲気:腐食性ガス、ひどい塵埃のないこと

強磁界、強電界の発生がないこと 本体に直接振動や衝撃がないこと

取 付: 多連ベース (形式: R3-BS□) に取付

寸 法: W27.5×H139×D116mm

晳 量:約220g

#### 3. 5. 性能

内部通信バス通信周期:約1ms/入出力カード

(入出力カード1台あたり約1ms。使用する台数に比例した時間が必要になる。)

内部処理アナログデータ:0~100.00%に対し0~10000(負数は2の補数となる)

カレンダ時計:月差±1分(周囲温度 25°C)

停電許容時間

・入出力カード4枚以内、PS1電源:

1.5 サイクル以上(交流電源)

5ms 以上(直流電源)

・入出力カード4枚以内、PS3電源:

10 サイクル以上(交流電源)

60ms 以上(直流電源)

停電時の RAM 保存: なし

設定パラメータは FROM に保存される。

(RAM のバッテリーバックアップを行っていないため、停電前の値を保持するホットスタ 一トは不可)


消費電流 : 200mA

絶縁抵抗 : L-Bus — RS-232C・内部通信バス・内部電源 — RUN 接点間

100MΩ以上/DC500V


耐電圧 : L-Bus — RS-232C・内部通信バス・内部電源 — RUN 接点間 AC500V 1分間

# 3. 6. ブロック図・端子接続図



# 4. システム構成

下図にエンベデッドコントローラを用いたシステム構成例を示します。



# 4. 1. 構成の概要

R3RTU-EMは、L-Busにより、MsysNet機器や、パソコンと接続し、システムを構築します。 L-Bus は、Ethernet ケーブルを用いて機器を接続した通信系です。L-Bus機器はステーション番号(ST と省略)というノードアドレスを持ちます。ステーション番号は00~3Fまで設定可能で、最大64台の 機器を接続することができます。

MsysNet機器は通信ユニットを介して、下位バスであるNestBusと接続します。

NestBus機器はカード番号(CDと省略)というノードアドレスを持ちます。カード番号は0~Fまで設定可能で、最大16台の機器を接続することができます。

R3RTU-EMは1つのステーションですが、内部に仮想的なNestBusを持ち、最大16枚までの制御カードを割り付けることができます。つまり、NestBus機器が複数台接続された1ステーションとして振る舞います。この仮想的なNestBusを論理NestBusと呼びます。

#### 4. 2. L-Bus

L-Bus は、Ethernet ケーブルを用いて機器を接続した通信系です。

L-Bus の各機器間の接続には、盤内に敷設するときは10/100-Base/T ケーブルを、盤の外にケーブルが敷設される場合は10-Base/5 ケーブルをご使用ください。

1本の10-Base/5ケーブルに接続された部分を「セグメント」と呼びます。2つ以上のセグメントをRepeaterなどで相互接続して論理的に1本のL-Busとして扱うことができます。この論理的に1本となったL-Busの範囲を「ドメイン」と呼びます。

L-Bus の10-Base/5ケーブルで構成される一つのセグメントは同一建屋内で総延長は500m以内にしてください。10-Base/5ケーブルの両端にはターミネータを取り付けてください。

各々の10/100-Base/Tケーブルの長さは20m以下にし盤の外に敷設しないようにしてください。

L-BusのEthernetケーブルは他のLANとは共用しないようにしてください。

L-Busに接続される機器は、ステーション番号を持つものと持たないものに分類されます。R3RTU-EM やPCはステーション番号を持ちますが、HUB、Repeater などはステーション番号を持ちません。

L-Busの一つのセグメントにはステーション番号を持つ機器と持たない機器を合わせて最大64台の機器を接続することができます。また、L-Busの1つのドメインには最大64台のステーション番号を持つ機器を接続することができます。

ステーション番号を持つ機器は、ステーション番号を設定する必要があります。R3RTU-EMのステーション番号はビルダーソフトにより内部設定します。この設定値は00から3Fの範囲で選んでください。同一ドメイン内で同じステーション番号が重複しないように設定してください。PCのステーションアドレスは、SCADALINXで設定します。(詳細はSCADALINXの取扱説明書を参照してください。)

#### 4. 3. L-Bus の接続

L-Bus は次の要領で接続してください。

使用するケーブル

L-Bus の各機器間の接続には、盤内に敷設するときは10/100-Base/T ケーブルを、盤の外にケーブルが敷設される場合は10-Base/5 ケーブルをご使用ください。

他の信号線からの予期せぬ影響を避けるため、10/100-Base/T ケーブルは最短距離で使用するようにしてください。

ネットワークの予期せぬ応答速度の変動などの障害をさけるため、L-BusのEthernetケーブルは他の LANとは共用しないようにしてください。

ケーブルの総延長

L-Busの10-Base/5ケーブルで構成される一つのセグメントは同一建屋内で総延長は500m以内にしてください。各々の10/100-Base/T ケーブルの長さは20m以下にし盤の外に敷設しないようにしてください。

各機器へのケーブルの接続

ケーブルの接続は各機器を10-Base/5 または10Base/7 ケーブルで接続してください。10-Base/5 ケーブル上の隣り合うタップ/トランシーバーの間隔は2.5m 以上にしてください。

10-Base/5ケーブルの両端には終端抵抗を取り付けてください。

10-Base/5ケーブルの敷設やトランシーバー・タップの取り付け工事はLAN工事の専門業者に依頼されることをお勧めします。

・使用可能なHUB

3台以上のL-Busノードを10/100Base/Tケーブルを用いて接続する場合、ハブ(HUB)を用いて接続するのが一般的です。

HUBを用いる場合、リピータ機能しか持たないHUBを用いた場合、ネットワークに負荷がかかり、不具合が発生する可能性があります。システム構築される場合必ず、スイッチングハブ (Switching HUB) を用いるようにして下さい。

#### 4. 4. リモート I/O 通信カードとの共存

R3RTU-EMとリモートI/O通信カードを同一ベースに実装する場合は次の要領で行って下さい。

リモートI/O通信カードはサブに設定

R3RTU-EMはメイン固定です。リモートI/O通信カードをサブに設定して使用します。

・2重化入出力カードの使用

入出力カードは2重化タイプ(形式: R3-口W)を選択して下さい。

・出力カードへの出力動作

出力カードへの出力はR3RTU-EMからのみ行うことができます。通常状態では、PLC等リモートI/O 上位機器から出力カードへの出力はできません。

ただし、R3RTU-EM故障時等は、リモートI/O上位機器からのデータ出力に切り替わります。

ネットワークの区別

ネットワークの予期せぬ応答速度の変動などの障害をさけるため、リモートI/Oネットワークと R3RTU-EMのL-Busは共用しないようにしてください。

### 5. 機器設定

R3RTU-EM は MsysNet シリーズと共通の計器ブロック方式を用いた設定を行います。

MsysNet計装システムは、下記のシステムを構築するための機器をすべて部品化し、ネットワークで統合したものです。

- ・スーパーDCS(超分散形制御システム)
- ・データロガー
- ・テレメータ
- ・テレカプラ(電話回線用テレメータ)
- ·異種PLC 間通信

R3RTU-EMはこれらの機器とネットワーク接続することで、柔軟な制御システムを構築することができます。

#### 5. 1. 機器設定概要

# ●全機種共通ソフト

MsysNet計装システムのすべてのI/O機器の形式仕様は共通です。違うところは、I/ O機器の 入出力仕様を決めるフィールド端子だけです。したがって、1種類の機器のシステム構築を覚えれば、他の機器も同じ考え方で処理可能です。

### ●ソフト計器ブロック方式

コンピュータ専用の言語を使用しないで、PID調節器や演算器およびシーケンサなどの概念をそのまま使用する「ソフト計器ブロック方式」を採用しています。したがって、ユーザーにとって機器のイメージがつかみやすいため、使用方法をすぐ理解できます。

#### ●強力な機器間伝送機能

MsysNet計装システムの構成機器は、機器間伝送機能により相互通信を行います。「盤間渡り端子」という分かりやすいイメージで機器間を接続します。

#### ●機器間通信は通信効率の高いトークンパッシング方式

通信手順は、トークン(送信権)が各機器に順番にまわるトークンパッシング方式です。トークンを持った機器は、自己のフィールド入力信号をバスに放送します。他の機器はそれを同時に聞き取って、自己が必要なデータであれば取り込みます。

#### ●パラメータの設定方法

パソコン用ビルダーソフト(形式:SFEW)を用意しています。

R3RTU-EM/002 (コントローラ機能002) の設定を行う場合、SFEWはR4=Ver1.40A以降の物をご使用下さい。 ビルダーソフトをインストールしてあるパソコンと R3RTU-EM の接続はコンフィギュレータ接続ケーブル (形式: MCN-CON) を用いて行います。ケーブルは MAIN ピンジャックに接続します。

ビルダーソフトは、データの作成、コピー、保存、印字などができます。

R3RTU-EM のアドレス設定が終了した後は、ネットワーク経由にて設定のアップロード、ダウンロードを行うことができます。

#### ●I/Oカードのスケーリング等の設定方法

コンフィギュレータソフトウェア(形式: R3CON)を用意しています。

コンフィギュレータソフトウェアをインストールしてあるパソコンと R3RTU-EM の接続はコンフィギュレータ接続ケーブル(形式: MCN-CON)を用いて行います。ケーブルは I/O ピンジャックに接続します。


各入出力カードのスケーリング、ゼロ・スパン設定、各入出力のモニタリングなどができます。

R3RTU-EM は通常 SFEW による設定のみで使用可能です。必要な場合のみ R3CON をご用意下さい。

#### 5. 2. アドレス設定

R3RTU-EMを含むL-Bus構成は下図のようになります。

上位バス (L-Bus)



#### (1) IPアドレス設定

L-Bus は、Ethernetの通信仕様を用いた通信系です。R3RTU-EMはIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイの設定情報を持っています。

IPアドレスは他のL-Bus機器と異なるアドレスを設定しなければなりません。

サブネットマスクは他の機器と同一の設定しないと通信できない場合があります。

デフォルトゲートウェイがある場合、デフォルトゲートウェイを設定します。デフォルトゲートウェイがない場合は0.0.0.0の設定を行います。

これらの設定は、電源リセット後に有効になります。

### GROUP [00]

·						
ITEM	変更	DATA入力	初期値	DATA名 (コメント)		
48	Δ	nnn.nnn.nnn	192.168.0.1	IPアドレス設定		
49	Δ	nnn.nnn.nnn	255.255.255.0	サブネットマスク		
50	Δ	nnn.nnn.nnn.nnn	0.0.0.0	デフォルトゲートウェイ		

#### (2) L-Busステーションアドレス設定

L-Bus のノード番号であるステーション番号を設定します。

他の、L-Bus 機器と異なる番号を設定します。

#### **GROUP** [00]

ITEM	変更	DATA入力	初期値	DATA名 (コメント)
51	Δ	00~3F	00	ステーション番号

# (3)カード枚数登録

コントローラ内部に仮想的に配置するNestBusカードの枚数を設定します。 設定した枚数分のNestBusノードがカード番号0から配置されます。

# GROUP [00]


ITEM	変更	DATA入力	初期値	DATA名 (コメント)
52	Δ	1~16	1	カード枚数登録

注)(1)~(3)の設定は、電源リセットを行わないと反映されない場合があります。

#### 5. 3. 内部概要


R3RTU-EM を R3-BSロベースに組み込んだイメージを下図に示します。

- ・L-Bus ステーションアドレスにて設定されたアドレスを持つ1ステーションとして動作します。
- ・カード枚数登録にて設定された枚数の制御カードが内部に仮想的に配置されます。
- ・入出力カードと、内部配置された制御カードはフィールド接続端子を用いて接続されます。
- ・内部配置された制御カードは機器間伝送端子により、L-Bus 通信を行います。
- ・内部配置された制御カード間は、論理 NestBus により通信を行います。



#### 5. 4. 計器ブロックの相互関係

- ・ループ制御(PID制御)とシーケンス制御相互間の密結合
- ・機器間伝送端子ブロックによる入出力の拡張
- ・パラメータ設定ブロックによる係数、設定値等の変更



- ・ループ通信:上位コンピュータにPID ループ表示専用データを送信します。
- •機器間伝送端子:

アナログ入出力だけ使用の場合: 32 点接点入出力だけ使用の場合: 512 点

アナログ/接点の混在使用可能:


アナログ2 点=接点32 点で換算

・フィールド端子、フィールド接続端子以外のブロックは他のMsysNet機器と共通です。

#### 5. 5. 計器ブロックの設定場所

- 1台の制御カードが使用できる計器ブロックの使用個数と割付方法は、次のように考えます。
- ①まず計器盤のイメージに置き換えます。
- ②1面の計器盤に設置できる計器の台数は下図のように決まっています。 グループ番号は、計器盤のロケーション番号に相当します。
- ③グループ番号を選び、計器ブロック形式をITEM 10に設定すると、そのITEMは、設定形式に見合った内容になります。
- ④フィールド端子ブロックは、ユーザーでは「形式」の変更ができません。
- ⑤登録されたカード枚数分ブロックが用意されます。 (GROUP 00:システム共通テーブル、GROUP 01:フィールド端子を除く)

#### (注)数値はグループ番号




※カード枚数は GROUP 00、ITEM 52 で登録します。

------ システム共通テーブル(1個)

#### 5. 6. 計器ブロック間の結線方法

#### 計器ブロックの結線用端子の表現ルールの例



#### ①アナログ信号の結線ルール

- ・入力信号:欲しい信号(入力したい信号)のグループ番号と端子番号(GGNN)を、自分の計器ブロックのITEMに書き込みます。
- ・出力信号:計器ブロックの種類ごとに出力端子番号が決められています。 「例

基本形PIDブロックがフィールド端子ブロックからPV信号を入力する場合、PV信号の端子番号は、0121(01:01) グループ番号、21:3 端子番号)になります。これを基本形PIDブロックが登録されているグループのITEM 15に設定します。

#### ②接点信号の結線ルール

接点入出力信号を処理する方法は、2 通りあります。

- ◆シーケンサブロックのリレーロジックによる方法
- ・接点入力:計器ブロックの接点入力端子番号に対して、リレーロジックのコイルとして出力処理します。この接点入力端子は、リレーロジックの接点信号として入力することもできます。
- ・接点出力:計器ブロックの種類ごとに決められている接点出力端子番号をリレーロジックの接点信号として入力します。

# ◆接点結合ブロックによる方法

アナログ信号と同様に、接点入力を接点出力に1:1で接続する方法です。接点結合ブロックに接点入力の端子番号と接点出力の端子番号の組合せを登録します。

#### ③パラメータ設定

パラメータ設定ブロックにパラメータの値と出力接続端子(パラメータの送りつけ先)を設定しておき、必要なときにシーケンサ・ブロックからトリガー信号を与えます。


注意! パラメータ設定用メモリーの書き換え可能回数は、10万回以下です。

1 時間に 1 回ずつ書き換えると約 11 年間で 10 万回に達します。

# 4.読み出しITEM

ITEM 読み出しブロックにより、パラメータの値をアナログ信号に変換することができます。

# アナログ信号とパラメータの伝送経路



#### 5. 7. 機器間伝送端子ブロックによる伝送

機器間でアナログ信号や接点信号を送受信するために、機器間伝送端子ブロックが用意されています。機器としては、バスに接続されているカード、ユニット、パソコンを指します。

# ①送受信の原則

通信プロトコルは、ノード(バスに接続されている機器)に送信権(トークン)が巡回するトークンパッシンング方式を採用しています。トークンが廻ってきた機器は、バス上に送信データを放送します。他の機器はそれを聞いて、自己に必要なデータを取り込みます。

放送(送信)や取り込み(受信)を指定するために、下記の4 種類の機器間伝送端子ブロックがあります。

①Di 受信端子:接点入力32点 ②Do 送信端子:接点出力32点 ③Ai 受信端子:アナログ入力2点 ④Ao 送信端子:アナログ出力2点

通信バス 1 1 1 1 1  $\downarrow$ 1 1 送信┃受信 送信 受信 送信 受信 送信 受信 Α В С D Ε リモート入 リモート出 リモート入出 制御 制御 カユニット カユニット カユニット カード カード


例えば、上図のA からB にデータを送信するとき、まずA の送信端子ブロックに必要データを設定してバス上に送信します。次に、B の受信端子ブロックにA のデータを指定する送信元アドレスを設定してバス上のデータを取り込みます。

送信データには、送信元アドレスがつけられてバスに送出されますので、別の制御カードが受信したいときは、 受信端子に欲しい送信元アドレスを指定します。

#### ②アドレス設定方法の詳細

MsysNet システムのバスは、上位バス(L-Bus)と下位バス(NestBus)の2階層になっています。したがって、NestBus 内の通信だけでなく、通信カードを介して、上位バス上に送信あるいは上位バスから受信することができます。

ここでは下図に従って、MsysNet システムの通信経路別に、アドレス設定方法の詳細を示します。




※R3RTU-EM内部にカードを4枚配置した例です。

カードの枚数登録はGROUP 00、ITEM 52に設定します。


R3RTU-EMのL-BusアドレスはGROUP 00、ITEM 51に設定します。

下記の実線枠は、伝送端子ブロックの項目(I T E M)に設定するデータを示し、破線枠は、ディップスイッチなど他の手段で設定されるデータを示します。


#### ■R3RTU-EM内部登録カード間 (論理NestBus間)



#### ■R3RTU-EM····NestBus機器間




# ■NestBus機器・・・・R3RTU-EM間



#### 5. 9. アナログフィールド接続端子

アナログ入出力カードと計器ブロックを結び付ける機能として、アナログフィールド接続端子が用意されています。アナログフィールド接続端子は GROUP  $04\sim10$  に登録可能です。4 点単位で入力か、出力に割り付けられるセクションが 1GROUP あたり 4 セクション用意されています。内部登録カード 1 枚あたり最大 112 点のアナログ量を扱えます。

# ①入力カードを割り付けた例




※例では GROUP04 に割り付けたアナログフィールド接続端子の 1 セクションを用いて I/O スロット 01 のアナログ入力カードの 01 点目からを接続しています。

# GROUP[04] 注) ◆: パラメータ自動変更可能、★: 設定データ

IT	EM	変更	DATA入力	設定例	DATA名(コメント)
1	.0	Δ	38	MD: 38	アナログフィールド接続端子
27	②アナログフィールド1セクション接続設定			ン接続設定	
*	31	Δ	SSPP	1B:0101	01~04端子の割付(SS I/Oカード,PP:先頭点番号)
*	32	Δ	GGNN	01#:0099	Ao01接続端子(無接続のときエラー)
*	33	Δ	GGNN	02#:0099	Ao02接続端子(無接続のときエラー)
*	34	Δ	GGNN	03#:0099	Ao03接続端子(無接続のときエラー)
*	35	Δ	GGNN	04#:0099	Ao04接続端子(無接続のときエラー)
*	36	Δ	±115.00%	01Z:0.00	Ai/o01ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
*	37	Δ	±3.2000	01S:1.0000	Ai/o01スパン調整値(ゲイン)
*	38	Δ	±115.00%	02Z:0.00	Ai/o02ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
*	39	Δ	±3.2000	02S:1.0000	Ai/o02スパン調整値(ゲイン)
*	40	Δ	±115.00%	03Z:0.00	Ai/o03ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
*	41	Δ	±3.2000	03S:1.0000	Ai/o03スパン調整値(ゲイン)
*	42	Δ	±115.00%	04Z:0.00	Ai/o04ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
*	43	Δ	±3.2000	04S:1.0000	Ai/o04スパン調整値(ゲイン)

注)一部入出力カードにて、外部入力された値を実量変換しR3RTU-EMとやり取りするカードがあります。 各種設定は、実量変換データを考慮して行って下さい。



※例では GROUP10 に割り付けたアナログフィールド接続端子の 3 セクションを用いて I/O スロット 04 のアナログ出力カードの 05 点目からを接続しています。従って SSPP=0405 を ITEM 57 に登録します。 Ao 接続端子登録に、アナログデータ送信元の GROUP 番号、端子番号を GGNN で設定します。未使用の所は 0099 と設定します。

他のGROUPや登録カードで同一の入出力カードを設定した場合、後ろの設定の方が優先されます。

GROUP[10]	注\ ▲ . /	ペラメータ 自動変更可能	★・シウデータ
(+R()()P()()	;+) <b>-</b> · /	1ファーツ 日乳多 中川町.	* . ** T


IT	EM	変更	DATA入力	設定例	DATA名(コメント)
1	0	Δ	38	MD: 38	アナログフィールド接続端子
アナ	-ログ	`フィール	レド3セクション	接続設定	
*	57	Δ	SSPP	3B:SSPP	09~12端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)
*	58	Δ	GGNN	09#:3021	Ao09接続端子(無接続のときエラー)
*	59	Δ	GGNN	10#:0099	Ao10接続端子(無接続のときエラー)
*	60	Δ	GGNN	11#:0099	Ao11接続端子(無接続のときエラー)
*	61	Δ	GGNN	12#:3521	Ao12接続端子(無接続のときエラー)
*	62	Δ	±115.00%	09Z:0.00	Ai/o09ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
*	63	Δ	±3.2000	09S:1.0000	Ai/o09スパン調整値(ゲイン)
:	:	÷	÷	:	<u>:</u>
*	68	Δ	±115.00%	12Z:0.00	Ai/o12ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
*	69	Δ	±3.2000	12S:1.0000	Ai/o12スパン調整値(ゲイン)

#### デジタルフィールド接続端子

デジタル入出力カードと計器ブロックを結び付ける機能として、デジタルフィールド接続端子が用意されています。デジタルフィールド接続端子はGROUP 04~10 に登録可能です。16 点単位で入力か、出力に割り付けられるセクションが 1GROUP あたり 4 セクション用意されています。内部登録カード1 枚あたり最大 448 点のデジタル量を扱えます。

デジタルフィールド端子のデジタル端子を扱う方法は、二通りあり、シーケンサブロックを用いて 1点ごとに扱う方法と、機器間伝送端子に割り付けて、16点単位で扱う方法があります。

# ①入力カードを割り付けた例(シーケンサブロックを用いる方法)




※例では GROUP04 に割り付けたデジタルフィールド接続端子の 1 セクションを用いて I/O スロット 01 の接点入力カードの 01 点目からを接続しています。GROUP81 に登録したシーケンスブロックを用いて、Di01 入力端子を GROUP30 に登録した計器ブロックの 01 端子に出力しています。

GROUP[04] 注) ◆: パラメータ自動変更可能、★: 設定データ

IT	EM	変更	DATA入力	設定例	DATA名(コメント)
1	10	Δ	39	MD:39	デジタルフィールド接続端子
デシ	ブタル	フィーノ	レド1セクション	妾続設定	
*	11	Δ	SSPP	1B:0101	01~16端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)
*	12	Δ	00、11~26	1N:00	01~16端子の機器間伝送端子のグループ番号
*	13	Δ	0,1	1P:0	01~16端子の機器間伝送端子内部の割付

# ②入力カードを割り付けた例(機器間伝送端子に割り付ける方法)




※例では GROUP05 に割り付けたデジタルフィールド接続端子の 2 セクションを用いて I/O スロット 04 の接点入力カードの 01 点目からを接続しています。 GROUP12 に登録した Do 送信端子の後半に接点入力を出力しています。

GROUP[05] 注) ◆: パラメータ自動変更可能、★: 設定データ

		4	·			
	ITI	EM	変更	DATA入力	設定例	DATA名(コメント)
	10		Δ	39	MD:39	デジタルフィールド接続端子
	デジタルフィールド2セクション接続設定					
	*	30	<b>©</b> Δ	SSPP	2B:0401	17~32端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)
	*	31	<b>©</b> Δ	00、11~26	2N:12	17~32端子の機器間伝送端子のグループ番号
	*	32	⊚△	0, 1	2P:1	17~32端子の機器間伝送端子内部の割付

# ③出力カードを割り付けた例 (シーケンサブロックを用いる方法)



※例では GROUP04 に割り付けたデジタルフィールド接続端子の 1 セクションを用いて I/O スロット 01 の接点入力カードの 01 点目からを接続しています。 GROUP81 に登録したシーケンスブロックを用いて、 GROUP31 に登録した計器ブロックの 11 端子を Do01 出力端子


ラダーの出力コイルに割り付けられていない接点端子は、出力カードの現在の状態が反映されます。

# GROUP[04]

注) ◆:パラメータ自動変更可能、★:設定データ

0.210 0 2 20 2 3		3				
]	TEM	変更	DATA入力	設定例	DATA名(コメント)	
10		Δ	39	MD:39	デジタルフィールド接続端子	
2	②デジタルフィールド2セクション接続設定					
1	₹ 30	⊚△	SSPP	2B:0401	17~32端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)	
1	31	⊚△	00、11~26	2N:12	17~32端子の機器間伝送端子のグループ番号	
1	32	⊚∆	0,1	2P:1	17~32端子の機器間伝送端子内部の割付	

# ④出力カードを割り付けた例 (機器間伝送端子に割り付ける方法)



※例では GROUP05 に割り付けたデジタルフィールド接続端子の 2 セクションを用いて I/O スロット 04 の接点入力カードの 01 点目からを接続しています。 GROUP12 に登録した Do 送信端子の後半に接点入力を出力しています。

32

GROUP[05] 注) ◆: パラメータ自動変更可能、★: 設定データ

IT	EM	変更	DATA入力	設定例	DATA名(コメント)
1	0	Δ	39	MD:39	デジタルフィールド接続端子
デシ	デジタルフィールド2セクション接続設定				
*	30	$\triangle \bigcirc$	SSPP	2B:0401	17~32端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)
*	31	$\bigcirc \triangle$	00、11~26	2N:12	17~32端子の機器間伝送端子のグループ番号
*	32	©Δ	0,1	2P:1	17~32端子の機器間伝送端子内部の割付

# 6. 使用例

# 6. 1. 使用例


R3RTU-EM を用いて PID コントローラを構築する方法を例に、使用方法を解説します。

入出力カードスロット1から順番にアナログ4点入力カード、アナログ4点出力カード、デジタル16点入力カード、デジタル16点入力カード、デジタル16点出力カードを実装しています。

下図に示すような構成で計器ブロックを登録して使用します。

外部から、目標値(SP)と測定値(PV)をアナログ入力します。基本型 PID ブロックで演算した制御出力(MV)をアナログ出力します。自動(AUTO)スイッチ接点をデジタル入力します。PV 値の上下限異常をデジタル出力します。

SFEW を用いて、これらの設定を行います。



#### 6. 2. 新規ジョブ作成

SFEW を起動すると、始めにジョブ選択ウィンドウが表示されます。このウィンドウの 新規作成 ボタンをクリックすると、下記ウィンドウが表示されます。


ここで、これから作成するジョブのプロジェクト名と、コメントを入力します。



#### 6. 3. 機器構成登録

まず、機器構成を登録します。メニュー選択ウィンドウのシステム構成登録・変更ボタンをクリックすると、 下記ウィンドウが表示されます。

R3RTU-EM を配置するステーション(ST)の左端(下図選択枠)をダブルクリックするか、マウス右クリック機器設定メニューを選びます。機種選択ウィンドウの中で、R3RTU を選びます。



R3RTU を配置すると、R3RTU 内部に仮想的に配置するカード枚数を聞いてきます。今回は 1 枚を選び決定します。



# 6. 4. アナログフィールド接続端子ブロック登録 続いて、フィールド接続端子ブロックを登録します。

フィールド接続端子は  ${\rm Gr}04\sim10$  に登録可能です。まず始めにアナログフィールド端子を  ${\rm Gr}04$  に登録します。  ${\rm Gr}04$  をダブルクリックするか、マウス右クリックし計器割付を選びます。下図のように表示されたダイアログの中で、アナログフィールド接続端子を選択し、  ${\rm cal}$  ボタンをクリックします。



デジタルフィールド接続端子は下図のイメージとなるように計器ブロック設定を行います。

GROUP 04: ITEM 10=38 アナログフィールド接続端子 1/0スロット01 ITEM 31 接続割付: SSPP=0101 入力 カード 01 01 Ai 1 (SP 入力) Ai01 入力値 1セクション 02 Ai 2 (PV 入力) 02 Ai02 入力值 1/0 スロット02 ITEM 44 接続割付: SSPP=0201 出力 ITEM 45 : GGNN カード 2セクション Ao 1 (MV 出力) Ao05 出力端子

登録したアナログフィールド端子ブロックをダブルクリックするか、マウス右クリックし計器ブロック設定を 選びます。アナログフィールド接続端子は 1 個のセクションで、4点単位で 4 枚分のアナログ入出力カードと 接続できます。

まず、アナログ入力カードがスロット 1 に実装されており、その 1 点目からをアナログフィールド端子の 1 セクション( $01\sim04$  端子)に接続するため、ITEM31 の SSPP を 0101 と設定します。次に、アナログ出力カードがスロット 2 に実装されており、その 1 点目をからをアナログフィールド端子の 2 セクション( $05\sim08$  端子)に接続

するために ITEM44 の SSPP を 0201 と設定します。



設定内容を下表に示します。


GROUP [04] 注) ◆: パラメータ自動変更可能、★:設定データ

ITEM		変更	DATA入力	設定内容	DATA名 (コメント)	
10		Δ	38	MD: 38	アナログフィールド接続端子	
アナ	アナログフィールド1セクション接続設定					
*	31	Δ	SSPP	1B:0101	01~04端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)	
*	32	Δ	GGNN	01#:0099	Ao01接続端子(無接続のときエラー)	
*	33	Δ	GGNN	02#:0099	Ao02接続端子(無接続のときエラー)	
*	34	Δ	GGNN	03#:0099	Ao03接続端子(無接続のときエラー)	
*	35	Δ	GGNN	04#:0099	Ao04接続端子(無接続のときエラー)	
*	36	Δ	±115.00%	01Z:0.00	Ai/o01ゼロ調整値(ゼロバイアス値)	
:	:	÷	:	:	i:	
*	43	Δ	±3.2000	04S:1.0000	Ai/o04スパン調整値(ゲイン)	
アナ	アナログフィールド2セクション接続設定					
*	44	Δ	SSPP	2B:0201	05~08端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)	
*	45	Δ	GGNN	05#:0225	Ao05接続端子(無接続のときエラー)	
*	46	Δ	GGNN	06#:0099	Ao06接続端子(無接続のときエラー)	
*	47	Δ	GGNN	07#:0099	Ao07接続端子(無接続のときエラー)	
*	48	Δ	GGNN	08#:0099	Ao08接続端子(無接続のときエラー)	
*	49	Δ	±115.00%	05Z:0.00	Ai/o05ゼロ調整値(ゼロバイアス値)	
:	:	i	:	:	i:	
*	56	Δ	±3.2000	08S:1.0000	Ai/o08スパン調整値(ゲイン)	


#### 6. 5. デジタルフィールド接続端子の登録

続いて、デジタルフィールド接続端子を Gr05 に登録します。

Gr05 をダブルクリックするか、マウス右クリックし計器割付を選びます。下図のように表示されたダイアログの中で、デジタルフィールド接続端子を選択し、確定ボタンをクリックします。



デジタルフィールド接続端子は下図のイメージとなるように計器ブロック設定を行います。



登録したデジタルフィールド接続端子ブロックをダブルクリックするか、マウス右クリックし計器ブロック設定を選びます。デジタルフィールド接続端子は1個のセクションで、16点単位で4枚分のデジタル入出力カードと接続できます。

まず、デジタル入力カードがスロット 3 に実装されており、その 1 点目からをデジタルフィールド端子の 1 セクション(01~16 端子)に接続するため、ITEM11 の SSPP を 0301 と設定します。機器間伝送端子とは接続しませんので ITEM12 は 00 に設定します。次に、デジタル出力カードがスロットスロット 4 に実装されており、その 1 点目からをデジタルフィールド端子の 2 セクション (17~32 端子) に接続するため、ITEM30 の SSPPを 0401 と設定します。



設定内容を下表に示します。

GROUP[05] 注)◆: パラメータ自動変更可能、★: 設定データ

IT	EM	変更	DATA入力	設定内容	DATA名(コメント)
1	0	Δ	39	MD:39	デジタルフィールド接続端子
デシ	ジタル	フィーノ	レド1セクション	妾続設定	
*	30	$\bigcirc \triangle$	SSPP	1B:0301	01~16端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)
*	31	$\bigcirc \triangle$	00、11~26	1N:00	01~16端子の機器間伝送端子のグループ番号
*	32	$\triangle \oslash$	0、1	1P:0	01~16端子の機器間伝送端子内部の割付
デシ	<b>ジタル</b>	フィーノ	レド2セクション	接続設定	
*	30	$\bigcirc \triangle$	SSPP	2B:0401	17~32端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)
*	31	$\bigcirc \triangle$	00、11~26	2N:00	17~32端子の機器間伝送端子のグループ番号
*	32	$\triangle \oslash$	0、1	2P:0	17~32端子の機器間伝送端子内部の割付

#### 6. 6. PID 調節計ブロック登録

続いて、PID調節計ブロックを登録します.

PID 調節計ブロックは、Gr02~03 までに配置可能なので、Gr02 の枠をダブルクリックし、計器選択ウィンドウの中から、基本型 PID を選びます。




#### 6. 7. アナログ接続

続いて、アナログ接続を行います。計器ブロックリストウィンドウのアナログ接続ボタンをクリックすると、下記アナログ接続ウィンドウが表示されます。

ウィンドウ内に散らばっている、各計器ブロックの帯部分をクリックしたまま移動し、接続し易い位置に配置 します。

I/O スロット1のアナログ入力カードがアナログフィールド接続端子の1セクションに割り付けられているため、アナログフィールド接続端子の01~04 端子がアナログ入力カードに接続されています。アナログ入力カードの1点目にSP値が接続されているため、アナログフィールド接続端子の01端子を基本型PIDブロックのカスケード(CAS)端子に接続します。2点目にPV値が接続されているため、アナログフィールド接続端子の02端子を基本型PIDブロックのPV端子に接続します。

I/O スロット 2 のアナログ出力カードはアナログフィールド接続端子の 2 セクションに割り付けられているため、アナログフィールド接続端子の  $05\sim08$  端子がアナログ出力カードに接続されています。アナログ出力カードの 1 点目から MV 値を出力するため、基本型 PID ブロックの MV 出力(25)端子をアナログフィールド接続端子の 05 端子に接続します。



#### 6. 8. PID 計器ブロック設定

続いて、基本形 PID 計器ブロックの設定を行います。

計器ブロックリストウィンドウに戻り、Gr02の基本形 PID (BCA) をダブルクリックします。

外部から入力された SP 値を CAS 接続端子に入力し PID 調節計を使用するため、Item29 の設定形式に 1=CASCADE/LOCAL を設定します。

Item40 の動作方向は、PV 入力値が SP 値より大きいとき MV 出力を減少させる場合は 1 を、逆に MV 出力を増加させる場合は 0 を設定します。

P、I、D のパラメータは Item42 に比例帯 (P:  $0\sim1000\%$ )、Item43 に積分時間 (I:  $0.00\sim100.00min$ )、Item44 に微分時間 (D:  $0.00\sim10.00min$ ) を設定します。

今回は、PV 入力の上下限警報出力をデジタル出力させるため、Item19 の上限警報値と Item20 の下限警報値を設定 (-15.00~115.00%) します。

その他の設定項目も適宜設定します。



#### 6. 9. シーケンス設定

デジタルデータはシーケンスブロックを用いて接続します。

計器ブロックリストウィンドウのシーケンス設定ボタンをクリックします。

Group81 を右クリックし有効設定を選択します。新たに作成された Step00 ボタンをダブルクリックすると下記ウィンドウが表示されます。

まず、外部入力された SP 値を PID 調節計に入力して動作させるため、常時カスケード制御を選択させます。 Group80 のシステム内部スイッチの常時 ON 接点を基本型 PID ブロックの CAS/LOCAL 切換えスイッチに 出力します。マウス右クリックで、A 接点メニューを選び、続けて参照をクリックし G80 の 03 接点を選択し確定 し 8003 と入力されている事を確認し確定 ボタンをクリックします。次に、右の枠でマウス右クリックで、出力コイルメニューを選び、参照をクリックし G02 の 03 接点を選択し確定 し 0203 と入力されている事を確認し確定 ボタンをクリックします。


続いて、AUTO SW 入力を基本型 PID デジタル入力カードの 1 点目に接続します。AUTO SW 入力はデジタル入力カードの 1 点目に接続されており、Gr05 デジタルフィールド接続端子の 1 セクションに割り付けられています。上記方法と同様に Gr05 の 01 端子を Gr02 基本型 PID の 11 端子(AUTO/MAN 切換え SW)に出力します。

同様に、基本型 PID ブロックの PV 上限警報 (01 端子) と下限警報 (02 端子) をデジタル出力カードに接続します。デジタル出力カードは、Gr05 デジタルフィールド接続端子の 2 セクションに割り付けられているため、Gr02 の 01 端子を Gr05 の 17 端子から出力し、Gr02 の 02 端子を Gr05 の 18 端子から出力します。



#### 6. 10. 設定データのダウンロード

設定した内容をダウンロードするために、R3RTU-EM とパソコンを下図の要領で接続します。 SFEW をインストールしたパソコンの COM ポートと R3RTU-EM の MAIN ジャックコネクタをコンフィギュレータ接続ケーブル(形式: MCN-CON)にて接続します。



システム構成ウィンドウ上の、CD No.0 の R3RTU-EM を右クリックし、ダウンロードメニューを選びます。 ダウンロードウィンドウの 開始ボタンクリックにより設定をダウンロードします。



このダウンロードにより、R3RTU-EM のステーション番号も設定されますので、次回からは、L-Bus に接続された PC 環境からは、ネットワーク経由のアップロード、ダウンロード等を行うことができます。

ブロック名

# システム共通テーブル

GROUP [00]


注) ◆:パラメータ自動変更可能、★:設定データ

<b>GROUP [00]</b> 注)◆:パラメータ自動変更可能、★:設定データ				
ITEM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名 (コメント)
00	常時	0~F	CD: 0	カード切換え
01	常時			メンテナンス スイッチ
	可能			△印のDATAを変更するとき使用
		0	MT:0	DATA表示のみ可能(モニタモード)
		1	MT:1	│ △印のDATA変更可(プログラムモード) 
	<b>+</b> -	S	MT:S	◎印のDATA変更可(シミュレーションモード)
02	表示		RUN	動作中
00	^	0	STOP	停止中   ストップ
03	Δ	0	STOP HOT START	ヘトツノ   ホット・スタートリセット実施
		2	COLD START	コールド・スタートリセット実施
11	Δ	20~3000	100	処理周期設定(msec)
11	<del> </del>	20/3000	<del></del>	
12	常時		NNN.N%	│■処理周期負荷率表示
13	常時	0	NNN.N%	■処理周期最大負荷率表示('0'入力でリセット可能)
24				■システム状態表示 (エラー表示)
	表示			・計器ブロック異常
			ALLRIGHT	全カード、全ブロック正常
			CARD-C GROUP-GG	異常発生カード、グループ表示
				(C:カード番号、GG:グループ番号)
25	Δ			<ul><li>制御過負荷</li></ul>
		0	LOAD : RIGHT	制御適性負荷(ITEM12 ≦ 100%)
			LOAD : OVER	制御過負荷(ITEM12 > 100%)
26	Δ			・上位伝送異常
		0	COM: NN	上位通信障害発生数(NN)
30	Δ			· 上位伝送異常
		0	COM : PER : NN	パリティ・エラー発生数 (NN)
01		0	COM . I EIV . INN	· · · · · · · · · · · ·
31	Δ		COM EED AN	・上位伝送異常
		0	COM : FER : NN	プレミング・エラ一発生数(NN)
32	Δ		gg. g ==	・上位伝送異常
		0	COM : OER : NN	
33	Δ			・上位伝送異常
		0	COM : SER : NN	サムチェック・エラ一発生数(NN)
35	Δ			・異常計器ブロック番号保持
		0	ALLRIGHT	全カード、全ブロック正常
			CARD-C GROUP-GG	異常発生カード、グループ表示
				(C:カード番号、GG:グループ番号)
36	Δ	<u> </u>	1	<ul><li>・異常内容保持</li></ul>
		0	ER : NN	異常ブロック内容 (NN)
	<u> </u>	· ·	111. 1111	2011 - 2 2 L1D (777)

48	Δ	nnn.nnn.nnn	Innn.nnn.nnn	IPアドレス設定
49	Δ	nnn.nnn.nnn.nnn	Mnnn.nnn.nnn	サブネットマスク
50	Δ	nnn.nnn.nnn.nnn	Dnnn.nnn.nnn	デフォルトゲートウェイ
51	Δ	00∼3F	STATION:SS	ステーション番号
52	Δ	1~16	CD:N	カード枚数登録
53	Δ	1	MODE:1	動作モード(将来用)
54	Δ	00~99	21:YY	年
55	Δ	0101~1231	22:MMDD	月日
56	Δ	0000~2359	23:HHMM	時分
57	Δ	0~59	24:SS	秒
58	表示		25:W	曜日(0:日、1:月、2:火、3:水、4:木、5:金、6:土)
95	Δ	1	BLOCK RELEASE	形式コード消去指令(Gr02以降を未登録にする)
96	表示	60	FIELD:60	フィールド端子の細分形式
97	Δ		R3RTU	形式表示(半角8文字以内、上位伝送用)
99	表示		R3RTU-EM N.NN	ソフトウェアバージョン表示

<sup>(</sup>注) ITEM 00 のカード切換えは、MAIN 設定用ジャックコネクタ経由で設定を行う際、通信する内部登録カードを切り替えます。内部登録するカードの枚数は ITEM 52 で設定します。

略号	フィールド端子	略号
F60	R3RTU-EM	F60



ITE	EM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名 (コメント)
01	1	常時			メンテナンス スイッチ
		可能			△印のDATAを変更するとき使用
		0	0	MT:0	DATA表示のみ可能(モニタモード)
			1	MT:1	△印のDATA変更可(プログラムモード)
			S	MT : S	◎印のDATA変更可(シミュレーションモード)
02	2	表示		ER: NN	エラ―表示 (00:正常、01~90:エラー)
03	3	$\bigcirc \triangle$	0,1	21:N	USR ランプ出力値 (0:消灯、1:点灯)
04	4	$\triangle \bigcirc$	0,1	31:N	RUN 接点出力開(1:無条件にRUN接点開)
10	0	表示	11	MD:11	フィールド端子(形式)
11	1	Δ	99	99=I/O CHANGE	■I/Oカード割付の更新
					99'入力でI/Oカード構成を変更
①ゲ	<u>`</u> — ト	ウェイカ	コード情報		
	12	表示	0,1	GW1:N	ゲートウェイカード1ステータス(0:異常、1:正常)
	13	表示	0,1	GW0:N	ゲートウェイカード2ステータス(0:異常、1:正常)


②I/Oカード01情報						
	16	表示	0~4	CD01:N	カード01属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)	
	17	表示	0~64	NN01:NN	カード01データ点数	
	18	表示	半角8桁	01:AAAAAAAA	カード01名称	
-	19	表示	00~15	ERROR01:NNN	カード01ステータス(00:正常、01~15:エラー)	
F -	20	⊚∆	0,1	01 : N	カード01エラー出力(0:正常,1:エラー)	
(3)I/C			•		75 10. 2 113 2	
	21	表示	0~4	CD02:N	カード02属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)	
	22	表示	0~64	NN02:NN	カード02データ点数	
	23	表示	半角8桁	02:AAAAAAA	カード02名称	
-	24	表示	00~15	ERROR02:NNN	カード02ステータス(00:正常、01~15:エラー)	
<u> </u>	25	<b>©</b> Δ	0,1	02:N	カード02エラー出力(0:正常,1:エラー)	
<b>4</b> 1/C	<u>)カー</u>	- ド03情	————————————— 報			
	26	表示	0~4	CD03:N	カード03属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)	
	27	表示	0~64	NN03:nn	カード03データ点数	
	28	表示	半角8桁	03:AAAAAAA	カード03名称	
-	29	表示	00~15	ERROR03:nnn	カード03ステータス(00:正常、01~15:エラー)	
-	30	<b>©</b> Δ	0,1	03:N	カード03エラー出力(0:正常,1:エラー)	
(5)I/C	<u>)</u> カー		•		,	
_	31	表示	0~4	CD04:N	カード04属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)	
	32	表示	0~64	NN04:NN	カード04データ点数	
	33	表示	半角8桁	04:AAAAAAAA	カード04名称	
-	34	表示	00 <b>~</b> 15	ERROR04:NNN	カード04ステータス(00:正常、01~15:エラー)	
-	35	@Δ	0,1	04:N	カード04エラー出力(0:正常,1:エラー)	
<b>6</b> I/C	)カー	- ド05情	報			
	36	表示	0~4	CD05:N	カード05属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)	
	37	表示	0~64	NN05:NN	カード05データ点数	
	38	表示	半角8桁	05:AAAAAAA	カード05名称	
-	39	表示	00 <b>~</b> 15	ERROR05:NNN	カード05ステータス(00:正常、01~15:エラー)	
-	40	@Δ	0,1	05:N	カード05エラー出力(0:正常,1:エラー)	
<b>7</b> I/C	)カー	- ド06情	報			
	41	表示	0~4	CD06:N	カード06属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)	
	42	表示	0~64	NN06:NN	カード06データ点数	
	43	表示	半角8桁	06:AAAAAAA	カード06名称	
	44	表示	00 <b>~</b> 15	ERROR06:NNN	カード06ステータス(00:正常、01~15:エラー)	
•	45	<b>©</b> Δ	0,1	06:N	カード06エラー出力(0:正常,1:エラー)	
<b>8</b> I/C	)カー	- ド07情	報			
	46	表示	0~4	CD07:N	カード07属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)	
	47	表示	0~64	NN07:NN	カード07データ点数	
	48	表示	半角8桁	07:AAAAAAAA	カード07名称	
	49	表示	00 <b>~</b> 15	ERROR07:NNN	カード07ステータス(00:正常、01~15:エラー)	
	50	⊚∆	0,1	07:N	カード07エラー出力(0:正常,1:エラー)	
<b>9</b> I/C	)カー	- ド08情	報			
	51	表示	0~4	CD08:N	カード08属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)	
	52	表示	0~64	NN08:NN	カード08データ点数	
	53	表示	半角8桁	AAAAAAAA	カード08名称	
		表示	00~15	ERROR08:NNN	カード08ステータス(00:正常、01~15:エラー)	
	54	1				
-	55	©Δ	0,1	08:N	カード08エラー出力(0:正常,1:エラー)	

	56	表示	0~4	CD09:N	カード09属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)
	57	表示	0~64	NN09:NN	カード09データ点数
	58	表示	半角8桁	09:AAAAAAA	カード09名称
	59	表示	00~15	ERROR09:NNN	カード09ステータス(00:正常、01~15:エラー)
	60	⊚∆	0,1	09:N	カード09エラー出力(0:正常,1:エラー)
(11)I/		<u> </u>			, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	61	表示	0~4	CD10:N	カード10属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)
	62	表示	0~64	NN10:NN	カード10データ点数
	63	表示	半角8桁	10:AAAAAAAA	カード10名称
	64	表示	00~15	ERROR10:NNN	カード10ステータス(00:正常、01~15:エラー)
	65	©Δ	0,1	10:N	カード10エラー出力(0:正常,1:エラー)
12)I/	Oカ-	- ド11情	報		
	66	表示	0~4	CD11:N	カード11属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)
	67	表示	0~64	NN11:NN	カード11データ点数
	68	表示	半角8桁	11:AAAAAAAA	カード11名称
	69	表示	00 <b>~</b> 15	ERROR11:NNN	カード11ステータス(00:正常、01~15:エラー)
	70	⊚△	0,1	11:N	カード11エラー出力(0:正常,1:エラー)
(13)I/	Oカ-	- ド12情	報		
	71	表示	0~4	CD12:N	カード12属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)
	72	表示	0~64	NN12:NN	カード12データ点数
	73	表示	半角8桁	12:AAAAAAAA	カード12名称
	74	表示	00 <b>~</b> 15	ERROR12:NNN	カード12ステータス(00:正常、01~15:エラー)
	75	<u></u> Δ	0,1	12:N	カード12エラー出力(0:正常,1:エラー)
(14)I/	Oカ-	- ド13情	報		
	76	表示	0~4	CD13:N	カード13属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)
	77	表示	0~64	NN13:NN	カード13データ点数
	78	表示	半角8桁	13:AAAAAAAA	カード13名称
	79	表示	00 <b>~</b> 15	ERROR13:NNN	カード13ステータス(00:正常、01~15:エラー)
	80	<u></u> Δ	0,1	13:N	カード13エラー出力(0:正常,1:エラー)
(15)I/		- ド14情	• • •		
	81	表示	0~4	CD14:N	カード14属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)
	82	表示	0~64	NN14:NN	カード14データ点数
	83	表示	半角8桁	14:AAAAAAAA	カード14名称 
	84	表示	00~15	ERROR14:NNN	カード14ステータス(00:正常、01~15:エラー)
401	85		0,1 ±n	14:N	カード14エラー出力(0:正常,1:エラー)
(16)1/		-ド15情 - <b>ナ</b> ー		OD4E N	上 1945日休(045) 4 4:04 05:45 \
	86	表示	0~4	CD15:N	カード15属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do)
	87	表示	0~64 业务o+⊊	NN15:NN	カード15データ点数
	88	表示	半角8桁	15: AAAAAAAA	カード15名称
	89	表示	00~15	ERROR15:NNN	カード15ステータス(00:正常、01~15:エラー)
( <del>1</del> 7)T/	90		0,1 ±₽	15:N	カード15エラー出力(0:正常,1:エラー)
		-ド16情 ま <del>こ</del>		CD16.N	カーじ16屋桝(0.42) 1.4:0.4 - 0.0:4.0 - )
	91 92	表示 表示	0~4 0~64	CD16:N NN16:NN	カード16属性(0:なし,1:Ai,2:Ao,3:Di,4:Do) カード16データ点数
	93	表示表示	∪~64 半角8桁	16: AAAAAAAA	カード167ータ点数 カード16名称
	94	表示	一开四011J 00~15	ERROR16:NNN	カード16ステータス(00:正常、01~15:エラー)
L	95	@Δ	0,1	16:N	カード16エラー出力(0:正常,1:エラー)

[注] I/O カードエラーステータスは 1=ハードエラー、2=データエラー、4=外部エラー、8=メモリエラーのコード番号を合計した値が表示されます。

形式	ブロック名	形式
38	アナログフィールド接続端子	38

略号:AFC



#### [解説]

R3RTU-EM 用アナログフィールド接続端子は、アナログ入出力カードとアナログ布線し、アナログ入出力データを、計器ブロックで扱えるようにします。

アナログフィールド接続端子は、1 **セクション**あたり 4 点単位で 4 **セクション**合計 16 点のアナログ入出力データを接続できます。

端子の割付にて入出力カードのスロット番号 SS と、入出力点番号 PP から SSPP を設定します。スロット 01 の入出力カードの 01 点目  $\sim$  04 点目を割り付ける場合は SSPP に 0101 と設定します。

I/O カードが入力カードの場合、割り付けた点の入力データが対応する入出力端子から出力されます。

I/O カードが出力カードの場合、Ao 接続端子にアナログ端子を割り付けます。割り付けたアナログデータが対応する出力点から出力されます。使用しないアナログ接続端子は0099に設定します。

I/O カードが出力カードの場合に入出力端子には、現在 I/O カードから出力されている値が、折り返されます。 アナログ接続端子に 0099 と設定した点は、現在、出力カードが持っている値が表示されます。

複数の内部登録カード・グループにて、同一出力カードを選択した場合、カード番号の大きい側、グループ番号の大きい側の出力が優先されます。出力が重ならないようご注意下さい。

#### GROUP [04 ~ 10]

注) ◆:パラメータ自動変更可能、★:設定データ


IT	EM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名(コメント)
0	)1	常時			メンテナンス スイッチ
		可能		]	△印のDATAを変更するとき使用
		0	0	MT:0	DATA表示のみ可能(モニタモード)
			1	MT:1	△印のDATA変更可(プログラムモード)
			S	MT:S	◎印のDATA変更可(シミュレーションモード)
0	)2	表示		ER:NN	エラー表示(00:正常、01~90:エラー)
1	.0	Δ	38	MD: 38	アナログフィールド接続端子(形式) '一'入力でクリア
1)7	7ナロ	グ入出え	<b>力値表示</b>		
*	11	$\triangle \bigcirc$	−15 <b>~</b> 115.00%	01:NNN.NN	Ai/o01入出力值
*	12	$\triangle \bigcirc$	−15 <b>~</b> 115.00%	02:NNN.NN	Ai/o02入出力值
*	13	△⊚	−15 <b>~</b> 115.00%	03:NNN.NN	Ai/o03入出力值
*	14	∆⊚	-15 <b>~</b> 115.00%	04:NNN.NN	Ai/o04入出力值
*	15	$\triangle \bigcirc$	-15 <b>~</b> 115.00%	05:NNN.NN	Ai/o05入出力值
*	16	△⊚	−15 <b>~</b> 115.00%	06:NNN.NN	Ai/o06入出力值
*	17	ΔΘ	−15 <b>~</b> 115.00%	07:NNN.NN	Ai/o07入出力值
*	18	$\triangle \bigcirc$	−15 <b>~</b> 115.00%	08:NNN.NN	Ai/o08入出力值
*	19	△⊚	−15 <b>~</b> 115.00%	09:NNN.NN	Ai/o09入出力值
*	20	∆⊚	-15 <b>~</b> 115.00%	10:NNN.NN	Ai/o10入出力值
*	21	$\triangle \bigcirc$	−15 <b>~</b> 115.00%	11:NNN.NN	Ai/o11入出力值
*	22	△⊚	−15 <b>~</b> 115.00%	12:NNN.NN	Ai/o12入出力值
*	23	∆⊚	-15 <b>~</b> 115.00%	13:NNN.NN	Ai/o13入出力值
*	24	△⊚	−15 <b>~</b> 115.00%	14:NNN.NN	Ai/o14入出力值
*	25	△◎	-15 <b>~</b> 115.00%	15:NNN.NN	Ai/o15入出力值
*	26	Δ@	-15 <b>~</b> 115.00%	16:NNN.NN	Ai/o16入出力值
27	プナロ	グフィー	-ルド1セクショ	ン接続設定	
*	31	Δ	SSPP	1B:SSPP	01~04端子の割付(SS I/Oカード,PP:先頭点番号)
*	32	Δ	GGNN	01#:GGNN	Ao01接続端子(無接続のときエラー)
*	33	Δ	GGNN	02#:GGNN	Ao02接続端子(無接続のときエラー)
*	34	Δ	GGNN	03#: GGNN	Ao03接続端子(無接続のときエラー)
*	35	Δ	GGNN	04#:GGNN	Ao04接続端子(無接続のときエラー)
*	36	Δ	±115.00%	01Z:0.00	Ai/o01ゼロ調整値(ゼロバイアス値)
*	37	Δ	±3.2000	01S:1.0000	Ai/o01スパン調整値(ゲイン)
*	38	Δ	±115.00%	02Z:0.00	Ai/o02ゼロ調整値(ゼロバイアス値)

<b>*</b>	39	Δ	±3.2000	02S:1.0000	Ai/o02スパン調整値(ゲイン)			
*	40	Δ	±115.00%	03Z:0.00	Ai/o03ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
*	41	Δ	±3.2000	03S:1.0000	Ai/o03スパン調整値(ゲイン)			
*	42	Δ	±115.00%	04Z:0.00	Ai/o04ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
*	43	Δ	±3.2000	04S:1.0000	Ai/o04スパン調整値(ゲイン)			
37	③アナログフィールド2セクション接続設定							
*	44	Δ	SSPP	2B:SSPP	05~08端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)			
*	45	Δ	GGNN	05#: GGNN	Ao05接続端子(無接続のときエラー)			
*	46	Δ	GGNN	06#: GGNN	Ao06接続端子(無接続のときエラー)			
*	47	Δ	GGNN	07#: GGNN	Ao07接続端子(無接続のときエラー)			
*	48	Δ	GGNN	08#:GGNN	Ao08接続端子(無接続のときエラー)			
*	49	Δ	±115.00%	05Z:0.00	Ai/o05ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
*	50	Δ	±3.2000	05S:1.0000	Ai/o05スパン調整値(ゲイン)			
*	51	Δ	±115.00%	06Z:0.00	Ai/o06ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
*	52	Δ	±3.2000	06S:1.0000	Ai/o06スパン調整値(ゲイン)			
*	53	Δ	±115.00%	07Z:0.00	Ai/o07ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
*	54	Δ	±3.2000	07S:1.0000	Ai/o07スパン調整値(ゲイン)			
<b>*</b>	55	Δ	$\pm 115.00\%$	08Z:0.00	Ai/o08ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
*	56	Δ	±3.2000	08S:1.0000	Ai/o08スパン調整値(ゲイン)			
<b>4</b> 7	'ナロ	グフィー	-ルド3セクション	ン接続設定				
*	57	Δ	SSPP	3B:SSPP	09~12端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)			
*	58	Δ	GGNN	09#: GGNN	Ao09接続端子(無接続のときエラー)			
*	59	Δ	GGNN	10#: GGNN	Ao10接続端子(無接続のときエラー)			
*	60	Δ	GGNN	11#: GGNN	Ao11接続端子(無接続のときエラー)			
*	61	Δ	GGNN	12#: GGNN	Ao12接続端子(無接続のときエラー)			
*	62	Δ	±115.00%	09Z:0.00	Ai/o09ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
*	63	Δ	±3.2000	09S:1.0000	Ai/o09スパン調整値(ゲイン)			
<b>*</b>	64	Δ	±115.00%	10Z:0.00	Ai/o10ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
<b>*</b>	65	Δ	±3.2000	10S:1.0000	Ai/o10スパン調整値(ゲイン)			
<b>*</b>	66	Δ	±115.00%	11Z:0.00	Ai/o11ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
<b>*</b>	67	Δ	±3.2000	11S:1.0000	Ai/o11スパン調整値(ゲイン)			
<b>★</b>	68	Δ	±115.00%	12Z:0.00	Ai/o12ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
*	69	Δ	±3.2000	12S:1.0000	Ai/o12スパン調整値(ゲイン)			
		グフィー	-ルド4セクション					
*	70	Δ	SSPP	4B:SSPP	13~16端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)			
*	71	Δ	GGNN	13#: GGNN	Ao13接続端子(無接続のときエラー)			
*	72	Δ	GGNN	14#: GGNN	Ao14接続端子(無接続のときエラー)			
*	73	Δ	GGNN	15#: GGNN	Ao15接続端子(無接続のときエラー)			
<b>*</b>	74	Δ	GGNN	16#: GGNN	Ao16接続端子(無接続のときエラー)			
<b>*</b>	75	Δ	±115.00%	13Z:0.00	Ai/o13ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
<b>★</b>	76	$\triangle$	±3.2000	13S:1.0000	Ai/o13スパン調整値(ゲイン)			
*		Δ	±115.00%	14Z:0.00	Ai/o14ゼロ調整値(ゼロバイアス値) 			
<b>★</b>	78	Δ	±3.2000	14S:1.0000	Ai/o14スパン調整値(ゲイン)			
	79	Δ	±115.00%	15Z:0.00	Ai/o15ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
<b>★</b>	80	Δ	±3.2000	15S:1.0000	Ai/o15スパン調整値(ゲイン)			
<b>★</b>	81	Δ	±115.00%	16Z:0.00	Ai/o16ゼロ調整値(ゼロバイアス値)			
	82	Δ	±3.2000	168:1.0000	Ai/o16スパン調整値(ゲイン)			

注)一部入出力カードにて、外部入力された値を実量変換しR3RTU-EMとやり取りするカードがあります。 各種設定は、実量変換データを考慮して行って下さい。

形式	ブロック名	形式
3 9	デジタルフィールド接続端子	3 9

略号:DFC



#### [解説]

R3RTU-EM 用デジタルフィールド接続端子は、デジタル入出力カードとデジタル布線し、デジタル入出力データを、計器ブロックで扱えるようにします。

デジタルフィールド接続端子は、1 **セクション**あたり 16 点単位で 4 **セクション**合計 64 点のデジタル入出力 データを接続できます。

端子の割付にて入出力カードのスロット番号 SS と、入出力点番号 PP から SSPP を設定します。スロット 01 の入出力カードの 01 点目  $\sim 04$  点目を割り付ける場合は SSPP に 0101 と設定します。

I/O カードが入力カードの場合、割り付けた点の入力データが対応する入出力端子から出力されます。機器間 伝送端子に割り付けた場合、入力データが、そのまま伝送端子に反映されます。割付設定が 0 の場合は機器間 伝送端子の  $01\sim16$  端子に、割付設定が 1 の場合は機器間伝送端子の  $17\sim32$  端子に割り付けられます。

I/O カードが出力カードの場合、入出力端子に入力された接点が、対応する出力点から出力されます。機器間伝送端子に割り付けた場合、伝送端子の値が、そのまま出力カードに反映されます。割付設定が 0 の場合は機器間伝送端子の $01\sim16$ 端子に、割付設定が 1 の場合は機器間伝送端子  $17\sim32$ 端子に割り付けられます。

I/O カードが出力カードで、機器間伝送端子に未割り付けの場合に入出力端子には、現在 I/O カードに出力されている値が、折り返されます。

複数の内部登録カード・グループにて、同一出力カードを選択した場合、カード番号の大きい側、グループ番号の大きい側の出力が優先されます。出力が重ならないようご注意下さい。

#### GROUP [04~10]

注)◆:パラメータ自動変更可能、★:設定データ

IT	EM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名 (コメント)
C	)1	常時			メンテナンス スイッチ
		可能			△印のDATAを変更するとき使用
		0	0	MT:0	DATA表示のみ可能(モニタモード)
			1	MT:1	△印のDATA変更可(プログラムモード)
			S	MT : S	◎印のDATA変更可(シミュレーションモード)
C	)2	表示		ER: NN	エラー表示 (00:正常、01~90:エラー)
1	0	Δ	39	MD:39	デジタルフィールド接続端子 (形式)'-'入力でクリア
1)7	デジタ	ルフィー	-ルド1セクショ:	ン接続設定	
*	11	Δ	SSPP	1B:SSPP	01~16端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)
*	12	Δ	00、11~26	1N:NN	01~16端子の機器間伝送端子のグループ番号
*	13	Δ	0,1	1P:N	01~16端子の機器間伝送端子内部の割付
	14	$\bigcirc \triangle$	0,1	01:N	Di/o01入出力值
	15	$\bigcirc \triangle$	0,1	02:N	Di/o02入出力值
	16	⊚△	0,1	03:N	Di/o03入出力值
	17	$\bigcirc \triangle$	0,1	04:N	Di/o04入出力值
	18	$\bigcirc \triangle$	0,1	05:N	Di/o05入出力值
	19	⊚△	0,1	06:N	Di/o06入出力值
	20	$\bigcirc \triangle$	0,1	07:N	Di/o07入出力值
	21	$\bigcirc \triangle$	0,1	08:N	Di/o08入出力值
	22	<u></u>	0,1	09:N	Di/o09入出力值
	23	$\bigcirc \triangle$	0,1	10:N	Di/o10入出力值
	24	$\bigcirc \triangle$	0,1	11:N	Di/o11入出力值
	25	<u></u>	0,1	12:N	Di/o12入出力值
	26	<u></u>	0,1	13:N	Di/o13入出力值
	27	$\bigcirc \triangle$	0,1	14:N	Di/o14入出力值
	28	©Δ	0,1	15:N	Di/o15入出力值
	29	©Δ	0,1	16:N	Di/o16入出力值


| ②デジタルフィールド2セクション接続設定

★         31         ○△         01         2P:N         17~32端子の機器間伝送端子のがループ番号 17~32端子の機器間伝送端子内部の割付           33         ○△         0.1         17:N         DI/O17入出力値           35         ○△         0.1         18:N         DI/O17入出力値           36         ○△         0.1         20:N         DI/O20入出力値           37         ○△         0.1         21:N         DI/O20入出力値           38         ○△         0.1         21:N         DI/O22入出力値           40         ○△         0.1         23:N         DI/O22入出力値           40         ○△         0.1         23:N         DI/O22入出力値           41         ○△         0.1         24:N         DI/O22入出力値           42         ○△         0.1         25:N         DI/O22入出力値           43         ○△         0.1         27:N         DI/O22入出力値           44         ○△         0.1         30:N         DI/O22入出力値           47         ○△         0.1         30:N         DI/O32入出力値           48         ○△         0.1         32:N         DI/O32入出力値           *         **         **         **         **         **         **         **	*	30	@Δ	SSPP	2B:SSPP	17~32端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)
33   ◎ △ 0.1   17:N   Di/o17入出力値   34   ◎ △ 0.1   18:N   Di/o18入出力値   35   ◎ △ 0.1   19:N   Di/o20入出力値   36   ◎ △ 0.1   20:N   Di/o20入出力値   37   ◎ △ 0.1   21:N   Di/o21入出力値   38   ◎ △ 0.1   22:N   Di/o22入出力値   39   ◎ △ 0.1   22:N   Di/o23入出力値   40   ◎ △ 0.1   24:N   Di/o24入出力値   41   ◎ △ 0.1   25:N   Di/o24入出力値   42   ◎ △ 0.1   25:N   Di/o26A出力値   43   ◎ △ 0.1   27:N   Di/o27入出力値   44   ◎ △ 0.1   28:N   Di/o28入出力値   44   ◎ △ 0.1   28:N   Di/o28入出力値   44   ◎ △ 0.1   28:N   Di/o28入出力値   45   ◎ △ 0.1   29:N   Di/o29入出力値   46   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o30入出力値   47   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o30入出力値   48   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o30入出力値   48   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o30入出力値   48   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o30入出力値   37:D   Di/o30入出力値   33:N   Di/o31入出力値   54   ◎ △ 0.1   33:N   Di/o31入出力値   55   ○ △ 0.1   33:N   Di/o31入出力値   54   ◎ △ 0.1   33:N   Di/o31入出力値   55   ◎ △ 0.1   33:N   Di/o31入出力値   56   ◎ △ 0.1   33:N   Di/o31入出力値   57   ◎ △ 0.1   40:N   Di/o41入出力値   60   ◎ △ 0.1   42:N   Di/o41入出力値   60   ◎ △ 0.1   42:N   Di/o41入出力値   60   ◎ △ 0.1   43:N   Di/o41入出力値   60   ◎				00、11~26	2N:NN	
34	*	32	$\bigcirc \triangle$	0、1	2P:N	17~32端子の機器間伝送端子内部の割付
35		33	<b>©</b> Δ	0,1	17:N	Di/o17入出力值
36		34	$\bigcirc \triangle$	0,1	18:N	Di/o18入出力值
37   ◎ △ 0.1   21:N   Di/c21入出力値   38   ◎ △ 0.1   22:N   Di/c22入出力値   40   ◎ △ 0.1   23:N   Di/c22入出力値   40   ◎ △ 0.1   24:N   Di/c24入出力値   41   ◎ △ 0.1   25:N   Di/c26入出力値   42   ◎ △ 0.1   25:N   Di/c26入出力値   44   ◎ △ 0.1   27:N   Di/c27入出力値   44   ◎ △ 0.1   27:N   Di/c27入出力値   44   ◎ △ 0.1   28:N   Di/c27入出力値   44   ◎ △ 0.1   28:N   Di/c27入出力値   44   ◎ △ 0.1   30:N   Di/c27入出力値   46   ◎ △ 0.1   30:N   Di/c30入出力値   47   ◎ △ 0.1   31:N   Di/c31入出力値   48   ◎ △ 0.1   31:N   Di/c32入出力値   37:ション接続設定   ★   49   △   SSPP   38:SSPP   33~483端子の機器間伝送端子の大胆子の大胆子の大胆子の大胆子の大胆子の大胆子の大胆子の大胆子の大胆子の大胆		35	$\bigcirc \triangle$	0,1	19:N	Di/o19入出力值
38   ◎ △ 0.1   22:N   Di/o22入出力値   39   ◎ △ 0.1   23:N   Di/o23入出力値   40   ◎ △ 0.1   24:N   Di/o23入出力値   41   ◎ △ 0.1   25:N   Di/o25入出力値   42   ◎ △ 0.1   26:N   Di/o26入出力値   43   ◎ △ 0.1   27:N   Di/o27入出力値   44   ◎ △ 0.1   28:N   Di/o27入出力値   45   ◎ △ 0.1   29:N   Di/o28入出力値   46   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o30入出力値   47   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o30入出力値   48   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o30入出力値   48   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o31入出力値   48   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o30入出力値   48   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o32入出力値   48   ◎ △ 0.1   30:N   Di/o33入出力値   55   ○ △ 0.1   36:N   Di/o33入出力値   55   ◎ △ 0.1   34:N   Di/o33入出力値   56   ◎ △ 0.1   35:N   Di/o33入出力値   57   ◎ △ 0.1   36:N   Di/o33入出力値   56   ◎ △ 0.1   36:N   Di/o33入出力値   57   ◎ △ 0.1   38:N   Di/o37入出力値   57   ◎ △ 0.1   38:N   Di/o37入出力値   57   ◎ △ 0.1   38:N   Di/o37入出力値   57   ◎ △ 0.1   41:N   Di/o44入出力値   60   ◎ △ 0.1   41:N   Di/o44入出力値   60   ◎ △ 0.1   42:N   Di/o43入出力値   60   ◎ △ 0.1   43:N   Di/o43入出力値   60   ◎ △ 0.1   44:N   Di/o44入出力値   60   ◎ △ 0.1   45:N   Di/o43入出力値   60   ◎ △ 0.1   45:N   Di/o47入出力値   60   ◎ △ 0.1   46:N   Di/o47入出力値   60   Ø △ 0.1   46:N   Di/o48入出力値   60   Ø △ 0.1   46:N   Di/o48入出力値   60   Ø △ 0.1   45:N   Di/o53入出力値   60   Ø ○ 0.		36	<u></u>	0,1	20:N	Di/o20入出力值
39		37	$\bigcirc \triangle$	0,1	21:N	Di/o21入出力值
40   ◎△ 0,1 24:N Di/o24入出力値   41   ◎△ 0,1 25:N Di/o25入出力値   42   ◎△ 0,1 25:N Di/o25入出力値   43   ◎△ 0,1 27:N Di/o27入出力値   44   ◎△ 0,1 28:N Di/o28入出力値   45   ◎△ 0,1 39:N Di/o29入出力値   46   ◎△ 0,1 30:N Di/o29入出力値   47   ◎△ 0,1 31:N Di/o31入出力値   48   ◎△ 0,1 31:N Di/o31入出力値   48   ◎△ 0,1 31:N Di/o31入出力値   49   ◎△ 0,1 32:N Di/o32入出力値   49   ◎△ 0,1 33:N Di/o33入出力値   49   ◎△ 0,1 33:N Di/o33入出力値   49   ◎△ 0,1 33:N Di/o33入出力値   51   ○△ 0,1 39:N 33~48端子の機器間伝送端子のがループ番号   51   △ 0,1 39:N 33~48端子の機器間伝送端子内部の割付   52   ◎△ 0,1 34:N Di/o33入出力値   53   ◎△ 0,1 34:N Di/o33入出力値   55   ◎△ 0,1 33:N Di/o33入出力値   55   ◎△ 0,1 33:N Di/o35入出力値   56   ◎△ 0,1 33:N Di/o35入出力値   57   ◎△ 0,1 33:N Di/o35入出力値   57   ◎△ 0,1 33:N Di/o33入出力値   58   ◎△ 0,1 41:N Di/o40入出力値   59   ◎△ 0,1 41:N Di/o40入出力値   60   ◎△ 0,1 41:N Di/o40入出力値   60   ◎△ 0,1 41:N Di/o43入出力値   61   ◎△ 0,1 43:N Di/o43入出力値   64   ◎△ 0,1 44:N Di/o43入出力値   65   ◎△ 0,1 44:N Di/o45入出力値   66   ◎△ 0,1 44:N Di/o45入出力値   67   ◎△ 0,1 48:N Di/o48入出力値   67   ◎△ 0,1 49:N Di/o48入出力値   67   ◎△ 0,1 49:N Di/o48入出力値   67   ◎△ 0,1 50:N Di/o50入出力値   67   ◎△ 0,1 50:N Di/o50入出力値   67   ◎△ 0,1 50:N Di/o50入出力値   67   00 0,1 50:N Di/o50入出力值   67   00 0,		38	<u></u>	0,1	22:N	Di/o22入出力值
41   ②△ 0.1   25:N   Di/o25入出力値		39	$\bigcirc \triangle$	0,1	23:N	Di/o23入出力值
42		40	$\bigcirc \triangle$	0,1	24:N	Di/o24入出力值
43		41	⊚△	0,1	25:N	Di/o25入出力值
44		42	$\bigcirc \triangle$	0,1	26:N	Di/o26入出力值
45 ②△ 0.1 29:N Di/o29入出力値 46 ③△ 0.1 30:N Di/o30入出力値 47 ②△ 0.1 31:N Di/o31入出力値 32:N Di/o31入出力値 32:N Di/o32入出力値 32:N Di/o33入出力値 33:N Di/o33入出力値 33:N Si SSPP 33~48端子の機器間伝送端子のグループ番号 33~48端子の機器間伝送端子のグループ番号 33~48端子の機器間伝送端子内部の割付 53 ②△ 0.1 34:N Di/o33入出力値 53 ③△ 0.1 34:N Di/o33入出力値 55 ③△ 0.1 35:N Di/o33入出力値 55 ③△ 0.1 36:N Di/o36入出力値 55 ③△ 0.1 37:N Di/o37入出力値 57 ③△ 0.1 38:N Di/o38入出力値 57 ③△ 0.1 38:N Di/o38入出力値 57 ③△ 0.1 38:N Di/o38入出力値 57 ③△ 0.1 41:N Di/o41入出力値 61 ③△ 0.1 41:N Di/o41入出力値 61 ③△ 0.1 42:N Di/o42入出力値 62 ③△ 0.1 43:N Di/o42入出力値 63 ③△ 0.1 44:N Di/o41入出力値 64 ◎△ 0.1 45:N Di/o42入出力値 66 ◎△ 0.1 45:N Di/o45入出力値 66 ◎△ 0.1 47:N Di/o45入出力値 71 ◎△ 0.1 48:N Di/o46入出力値 71 ◎△ 0.1 48:N Di/o46入出力値 71 ◎△ 0.1 48:N Di/o45入出力値 71 ◎△ 0.1 49:N Di/o55入出力値 71 ◎△ 0.1 50:N Di/o55入出力值 71		43	$\bigcirc \triangle$	0,1	27:N	Di/o27入出力值
46		44	⊚△	0,1	28:N	{
47		45	_	*		
48   ◎△   0,1   32:N   Di/o32入出力値   ③デジタルフィールド3セクション接続設定   ★   49   △   SSPP   3B:SSPP   33~48端子の割け(SS:I/OカードPP:先頭点番号)						
3 デジタルフィールド3セクション接続設定					{	{
★         49         △         SSPP         3B:SSPP         33~48端子の割付(SS:I/OカードPP:先頭点番号)           ★         50         △         00、11~26         3N:NN         33~48端子の機器間伝送端子のがループ番号           51         △         0、1         3P:N         33~48端子の機器間伝送端子内部の割付           52         ◎△         0.1         34:N         Di/o33入出力値           54         ◎△         0.1         35:N         Di/o34入出力値           54         ◎△         0.1         36:N         Di/o35入出力値           55         ◎△         0.1         36:N         Di/o35入出力値           57         ◎△         0.1         38:N         Di/o33入出力値           58         ◎△         0.1         39:N         Di/o38入出力値           59         ○△         0.1         40:N         Di/o40入出力値           60         ◎△         0.1         41:N         Di/o42入出力値           61         ◎△         0.1         43:N         Di/o43入出力値           62         ◎△         0.1         43:N         Di/o43入出力値           63         ◎△         0.1         45:N         Di/o46入出力値           64         ◎△         0.1         45:N         Di/o46入出力値      <				,		Di/o32入出力值
★         50 △         ○ 0、11~26         3N:NN         33~48端子の機器間伝送端子内部の割付           ★         51 △         0、1         3P:N         33~48端子の機器間伝送端子内部の割付           52 ◎△         0.1         34:N         Di/o33入出力値           53 ◎△         0.1         35:N         Di/o35入出力値           55 ◎△         0.1         36:N         Di/o35入出力値           55 ◎△         0.1         37:N         Di/o35入出力値           57 ◎△         0.1         38:N         Di/o37入出力値           57 ◎△         0.1         39:N         Di/o37入出力値           58 ◎△         0.1         39:N         Di/o37入出力値           60 ◎△         0.1         40:N         Di/o40入出力値           61 ◎△         0.1         41:N         Di/o42入出力値           62 ◎△         0.1         43:N         Di/o43入出力値           63 ◎△         0.1         45:N         Di/o45入出力値           64 ◎△         0.1         45:N         Di/o45入出力値           65 ◎△         0.1         45:N         Di/o45入出力値           66 ◎△         0.1         47:N         Di/o40入出力値           67 ◎△         0.1         48:N         Di/o45入出力値           ★         68         <			ルフィー			
★         51 △         △         0、1         3P:N         33~48端子の機器間伝送端子内部の割付           52 ◎△         0.1         33:N         Di/o33入出力値           53 ◎△         0.1         34:N         Di/o35入出力値           54 ◎△         0.1         35:N         Di/o35入出力値           55 ◎△         0.1         36:N         Di/o37入出力値           57 ◎△         0.1         37:N         Di/o37入出力値           58 ◎△         0.1         39:N         Di/o39入出力値           59 ◎△         0.1         40:N         Di/o40入出力値           60 ◎△         0.1         40:N         Di/o40入出力値           61 ◎△         0.1         42:N         Di/o42入出力値           61 ◎△         0.1         43:N         Di/o43入出力値           62 ◎△         0.1         43:N         Di/o43入出力値           63 ◎△         0.1         44:N         Di/o45入出力値           64 ◎△         0.1         45:N         Di/o46入出力値           65 ◎△         0.1         47:N         Di/o47入出力値           67 ◎△         0.1         48:N         Di/o48入出力値           4         ※         68 △         SSPP         4B:SSPP         49~64端子の劃付(SS:I/O力一ドPP:先頭高番号)						
52						
53	*					
54				•		
55				•		
56						{
57				•		
58			_			
59				<b> </b>		{
60   ◎△   0,1   41:N   Di/o41入出力値   61   ◎△   0,1   42:N   Di/o42入出力値   62   ◎△   0,1   43:N   Di/o43入出力値   63   ◎△   0,1   45:N   Di/o45入出力値   65   ◎△   0,1   45:N   Di/o45入出力値   66   ◎△   0,1   47:N   Di/o47入出力値   66   ◎△   0,1   47:N   Di/o47入出力値   67   ◎△   0,1   48:N   Di/o48入出力値   69   △   00、11~26   4N:NN   49~64端子の機器間伝送端子のグループ番号   49~64端子の機器間伝送端子のがループ番号   49~64端子の機器間伝送端子内部の割付   71   ◎△   0,1   49:N   Di/o49入出力値   72   ◎△   0,1   50:N   Di/o50入出力値   73   ◎△   0,1   51:N   Di/o51入出力値   74   ◎△   0,1   52:N   Di/o52入出力値   Di/o53入出力値   Di/o53入出力   Di/o53入出力   Di/o53入出力   Di/o53入出力   Di/o53入出力   Di/o53入出力   Di/o53入出力						
61   ◎△   0,1   42:N   Di/o42入出力値   62   ◎△   0,1   43:N   Di/o43入出力値   63   ◎△   0,1   44:N   Di/o44入出力値   64   ◎△   0,1   45:N   Di/o45入出力値   65   ◎△   0,1   46:N   Di/o46入出力値   66   ◎△   0,1   47:N   Di/o47入出力値   67   ◎△   0,1   48:N   Di/o48入出力値   67   ◎△   0,1   48:N   Di/o48入出力値						
62   ◎△ 0,1 43:N Di/o43入出力値   Di/o44入出力値   Di/o44入出力値   Di/o45入出力値   Di/o45入出力値   Di/o45入出力値   Di/o45入出力値   Di/o45入出力値   Di/o45入出力値   Di/o45入出力値   Di/o47入出力値   Di/o47入出力値   Di/o47入出力値   Di/o47入出力値   Di/o47入出力値   Di/o48入出力値   Di/o50入出力値   Di/o50入出力値   Di/o50入出力値   Di/o50入出力値   Di/o51入出力値   Di/o51入出力値   Di/o51入出力値   Di/o52入出力値   Di/o52入出力値   Di/o53入出力値   Di/o53入出力    Di/o53入出力						{
63						
64						
65						{
66				•		
67				•		
④デジタルフィールド4セクション接続設定  ★ 68 △ SSPP 4B:SSPP 49~64端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)  ★ 69 △ 00、11~26 4N:NN 49~64端子の機器間伝送端子のグループ番号  ★ 70 △ 0、1 4P:N 49~64端子の機器間伝送端子内部の割付  71 ◎△ 0,1 49:N Di/o49入出力値  72 ◎△ 0,1 50:N Di/o50入出力値  73 ◎△ 0,1 51:N Di/o51入出力値  74 ◎△ 0,1 52:N Di/o52入出力値  75 ◎△ 0,1 53:N Di/o53入出力値						{
★ 68 △ SSPP 4B:SSPP 49~64端子の割付(SS:I/Oカード,PP:先頭点番号)  ★ 69 △ 00、11~26 4N:NN 49~64端子の機器間伝送端子のグループ番号  ★ 70 △ 0、1 4P:N 49~64端子の機器間伝送端子内部の割付  71 ◎△ 0,1 49:N Di/o49入出力値  72 ◎△ 0,1 50:N Di/o50入出力値  73 ◎△ 0,1 51:N Di/o51入出力値  74 ◎△ 0,1 52:N Di/o52入出力値  75 ◎△ 0,1 53:N Di/o53入出力値	<u>(1)</u>					15// 0年0人口入間
★       69 △       00、11~26       4N:NN       49~64端子の機器間伝送端子のグループ番号         ★       70 △       0、1       4P:N       49~64端子の機器間伝送端子内部の割付         71 ◎△       0,1       49:N       Di/o49入出力値         72 ◎△       0,1       50:N       Di/o50入出力値         73 ◎△       0,1       51:N       Di/o51入出力値         74 ◎△       0,1       52:N       Di/o52入出力値         75 ◎△       0,1       53:N       Di/o53入出力値				1		49~64端子の割付(SS·I/OカードPP·先頭占番号)
★       70       △       0、1       4P:N       49~64端子の機器間伝送端子内部の割付         71       ◎△       0,1       49:N       Di/o49入出力値         72       ◎△       0,1       50:N       Di/o50入出力値         73       ◎△       0,1       51:N       Di/o51入出力値         74       ◎△       0,1       52:N       Di/o52入出力値         75       ◎△       0,1       53:N       Di/o53入出力値						
71						
72						
73				•		
74				•		
75 ◎△ 0,1 53:N Di/o53入出力値						{
		76	<ul><li>Δ</li></ul>	0,1	54:N	Di/o54入出力值

77	$\bigcirc \triangle$	0,1	55:N	Di/o55入出力值
78	$\bigcirc \triangle$	0,1	56:N	Di/o56入出力值
79	<u></u>	0,1	57:N	Di/o57入出力值
80	<b>©</b> Δ	0,1	58:N	Di/o58入出力值
81	$\bigcirc \triangle$	0,1	59:N	Di/o59入出力值
82	<b>©</b> Δ	0,1	60:N	Di/o60入出力值
83	<b>©</b> Δ	0,1	61:N	Di/o61入出力值
84	$\bigcirc \triangle$	0,1	62:N	Di/o62入出力值
85	<b>©</b> Δ	0,1	63:N	Di/o63入出力值
86	@Δ	0,1	64:N	Di/o64入出力值

形式	ブロック名	形式
8 0	記数法変換	8 0

略号:BCD



※R3RTU-EMにて、スケーリングモード2が追加されました。

GROUP [30~61] 注)★:設定データ

ITEM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名 (コメント)	
01	常時			メンテナンス スイッチ	
	可能			△印のDATAを変更するとき使用	
	0	0	MT : 0	DATA表示のみ可能(モニタモード)	
		1	MT : 1	△印のDATA変更可(プログラムモード)	
02	表示		ER: NN	エラ―表示 (00:正常、01~90:エラー)	
03	Δ	±115.00 %	21:NNN.NN	XO 出力値表示(アナログ値出力)	
04	Δ	0000~FFFF	22:NNNN	X0 出力値表示(16進数出力)	
05	Δ	000000~	23:NNNNNN	XO 出力値表示 (8進数出力)	
		177777			
06	Δ	00⋯~	24:NN···	X0 出力値表示 (2進数出力 16桁)	
		11 · · · ·		(ただし、上位 13桁しか表示されません)	
07	Δ	0~1000000	25:NNNNNN	X0 出力値表示(10進数出力 6桁)	
08	Δ	0.000000 <b>~</b> 1000000	26:NNNNNN	X0 出力値表示(BCD出力 6桁)	
09	Δ	NNNNN····	X1:NNNNN···	入力表示(入力の記数法に従う)	
10	Δ	80	MD:80	記数法変換(形式) '一'入力でクリア	
①入力信	①入力信号				
★ 11	Δ	GGNN	1#:1221	X1 接続端子(無接続のときエラー)	
				GG:グループ番号 NN:端子番号	
				Di/Do用機器間伝送端子から入力するとき	
				はNN=00 に設定	

*	12	Δ	0~5	IN:N	入力の記数法				
					0:アナログ値 3:2進(16桁)				
					1:16進(4桁) 4:10進(6桁)				
					2:8進(6桁) 5:BCD(6桁)				
<b>2</b> H	②出力信号								
*	15	Δ	GG	GG:12	G1 出力接続端子(無接続可)				
			(11~26)		GG:Do伝送端子のグループ番号				
*	16	Δ	0~5	OT:N	出力の記数法				
					0:アナログ値 3:2進(16桁)				
					1:16進(4桁) 4:10進(6桁)				
					2:8進(6桁) 5:BCD(6桁)				
37	スケー	リングの	の有無						
*	17	Δ	0~2	SC:N	スケーリングモード				
					0:なし 1:0起点スパン 2:オフセット+スパン				
47	スケー	リング・	・・・アナログ入力	のとき(小数点位置に	はBCD出力のときのみ)				
*	20	Δ	±32000	MH:15000	レンジ上限設定値(100%入力時の値)				
*	21	Δ	±32000	ML:00	レンジ下限設定値(0%入力時の値)				
*	22	Δ	0~5	DP:1	小数点位置(右から)				
(5)Z	スケー	リング・	・・・他の記数法	(アナログ値以外) 相2	互間				
*	23	Δ	NNNN····N	X1:0	X1 の値				
*	24	Δ	NNNN····N	Y1:0	Y1 の値				
*	25	Δ	NNNN····N	X2:FFFF	X2 の値				
*	26	Δ	NNNN····N	Y2:10000000	Y2 の値				

#### ■アナログ入力のスケーリング(モード1:0起点スパン)

アナログ入力値( $0\sim100.00\%$ )を、0 起点でスパンのみ実量換算します。 $0\%=0\sim100\%=(MH: \nu\nu)$ 上限ーML:  $\nu\nu$ ジ下限)にてスケーリングされます。このスケーリング機能のおもな用途は、「アナログ信号をデジタル表示器(形式: ABD)に実量表示する」ことです。下記のように、アナログ入力値はスケーリングされます。

アナログ入力 
$$\rightarrow$$
 スケーリング 入力%×(MH $-$ ML)  $\rightarrow$  出力の記数法変換  $\rightarrow$  出力


BCD に出力するときだけ、少数点位置と負数の表示が行われます。 実量換算結果を他の記数法で出力するときは、換算結果が負の時、出力は0になります。

#### ■アナログ入力のスケーリング(モード2:**オフセット+スパン**)

アナログ入力値( $0\sim100.00\%$ )を、0 起点でスパンのみ実量換算します。 $0\%=0\sim100\%=(MH: \nu \nu \nu \nu \nu)$ 上限ーML:  $\nu \nu \nu \nu \nu \nu$  下限)にてスケーリングされます。下記のように、アナログ入力値はスケーリングされます。

アナログ入力 
$$\rightarrow$$
  $\boxed{ スケーリング }$  入力%×(MH $-$ ML)+ML  $\boxed{ }$  出力の記数法変換  $\boxed{ }$  出力

BCD に出力するときだけ、少数点位置と負数の表示が行われます。 実量換算結果を他の記数法で出力するときは、換算結果が負の時、絶対値を表示します。 ■アナログ値以外の記数法による入力のスケーリング 符号と小数点なしのスケーリングを行います。右図のように、2点間のデータによりスケーリングを行います。




アナログ出力端子 '21'に出力されるアナログ値は、出力の記数法と同一の値が出力されます。 アナログ値以外の記数法による入力信号を使用して演算したいときは、まず、記数法変換ブロックでアナログ 出力に変換します。その出力を別の演算ブロックに入力して必要な演算をした後、再度、別の記数法変換ブロックに入力して下さい。

# ■接点入出力用 機器間伝送端子ブロックには、下表のように割付ます。

機器間伝	器間伝 BCD			16 進数		8進数		2進数		
送端子の	重	202	重	10,230	重	0,0%	重	_ (_ ,		
接点番号	エ み	内容	事み	内容	事み	内容	多み		内容	
1	1	小数点	1		1	1桁	1		1桁	1
2	2	位置	2	1桁	2		2	Ì	2桁	2
3	4	(右から)	4		4	8	$\overline{4}$		3桁	3
4	1	符号( ± )	8	16	1	2桁	8		4桁	4
5	1	1桁	1		2		16		5桁	5
6	2	$\times 1$	2	2桁	4	64	32		6桁	6
7	4		4		1	3桁	64		7桁	7
8	8		8	256	2		128		8桁	8
9	1	2桁	1		4	512	256		9桁	9
10	2	$\times 10$	2	3桁	1	4桁	512		10桁	10
11	4		4		2		102	4	11桁	11
12	8		8	4096	4	4096	204	8	12 桁	12
13	1	3桁	1		1	5桁	409	6	13 桁	13
14	2	$\times 100$	2	4桁	2		819	2	14桁	14
15	4		4		4	32768	163	84	15桁	15
16	8		8	65536	1	65536	327	68	16桁	16
17	1	4桁								
18	2	×1,000								
19	4									
20	8									
21	1	5桁								
22	2	$\times 10,000$								
23	4									
24	8									
25	1	6桁								
26	2	$\times 100,000$								
27	4									
28	8									

形式	ブロック名	形式
9 4	システム内部スイッチ	9 4

略号:SSW



[解説] スイッチの状態をシステムが決めています。用途に適したスイッチを選んで使用してください。 ※R3RTU-EM にて、S7 (起動後 1 処理周期のみ '1')が追加されました。

#### GROUP [80]

ITEM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA名 (コメント)
10	Δ	94	MD:94	システム内部スイッチ(形式)
11	表示	0,1	01:N	S1 コールドスタート時 '1'
12	表示	0, 1	02:N	S2 ホットスタート時 '1'
13	表示	1	03:1	S3 常に '1'
14	表示	0	04:0	S4 常に '0'
15	表示	0、1	05:N	S5 0.5秒ごとに '0'と'1'の繰り返し
16	表示	0、1	06:N	S6 1秒ごとに'0'と'1'の繰り返し
17	表示	0、1	07:N	S7 起動後1処理周期のみ '1'
18	表示	0, 1	08:N	S8 (システムリザーブ)

[注] 初期状態でグループ80に登録されています。このブロックは削除できません。

#### 入出力カードの内部値

通常、アナログ入出力カードの値は、カード側で設定されたレンジに対して 0~100%でやり取りされます。 一部カードにて、外部入力された値を実量変換し R3RTU-EM とやり取りするカードがあります。 各入出力カードの対応を下表に示します。各種設定は、実量変換データを考慮して行って下さい。

種別		形式	種類	点数	入出力値	備考
		R3-TS4	熱電対	4	実量÷10[°C]、実量÷100[°F]	
		R3-TS8	"	8	"	
		R3-RS4	測温抵抗体	4	"	
		R3-RS8	"	8	"	
		R3-SV4	直流電圧	4	レンジに対して 0~100%	
		R3-SV8	"	8	"	
		R3-SV16N	"	16	<i>''</i>	
		R3-SS4	直流電流	4	<i>''</i>	
	7	R3-SS8	"	8	<i>''</i>	
ア	入   カ	R3-SS16N	"	16	<i>''</i>	
ナ	73	R3-DS4	ディストリビュータ	4	"	
		R3-CT4	CT(交流電流)	4	"	
グ		R3-CT4A	"	4	実量	0~300A のみ入力可能
		R3-CT4B	"	4	<i>''</i>	<i>II</i>
		R3-CT8A	"	8	<i>''</i>	<i>II</i>
		R3-CT8B	"	8	"	<i>II</i>
		R3-PT4	PT(交流電圧)	4	レンジに対して 0~100%	
		R3-MS4	ポテンションメータ	4	"	
		R3-MS8	"	8	"	
	出	R3-YV4	直流電圧	4	"	
	カ	R3-YV8	"	8	"	
	73	R3-YS4	DC4~20mA	4	"	
		R3-DA16	DC24V	16	デジタル	
	入	R3-DA16A	外部 DC24V	16	"	
デ	カ	R3-DA16B	外部 AC100V	16	"	
ジ		R3-DA32A	外部 DC24V	32	"	
タ		R3-DC16	リレー接点	16	"	
ル	出	R3-DC16A	オープンコレクタ	16	"	
	カ	R3-DC16B	トライアック	16	"	
		R3-DC32A	オープンコレクタ	32	"	

## ・直流電圧入力カード(型式: R3-SV4) によるレンジ入力に対して 0~100%の例

入力レンジ	-10~10V	-5 <b>~</b> 5V	0 <b>~</b> 10V	0 <b>~</b> 5V	1 <b>~</b> 5V	入力値
	-10V	-5V	0V	0V	1V	0%
測定電圧	0V	0V	5V	2.5V	3V	50%
	10V	5V	10V	5V	5V	100%

# ・熱電対入力カード(形式: R3-TS4)による温度入力の実量変換の例 [測定温度÷10%]

温度単位	°C	° F	入力値
	-10.0°C	-100° F	-1.00%
測定温度	0.0°C	0° F	0.00%
	100.0°C	1000° F	10.00%

# CT 入力カード(形式: R3-CT4A)の実量変換の例

	A	入力值
	0A	0.00%
測定電流	100A	100.00%
	300A 超	不可

#### エラーコード表

#### (1) 異常発生 GROUP の確認

R3RTU-EM で発生する計器ブロックエラーは他の MsysNet 機器と共通です。 まず、下表に示す GROUP00 システム共通テーブルにて対応 Item を確認して下さい。 現在、発生中のエラーは ITEM24 に、過去に発生したエラーは ITEM 35 に GROUP 番号が表示されます。 この表示が CARD 番号の場合、ITEM00 にてカード番号を変更して GROUP 番号を確認して下さい。

# GROUP [00]

ITEM	変更	DATA入力	DATA表示(例)	DATA形式
00	常時	0~F	CD: 0	カード切換え(選択されたカード情報が表示されます。)
11	Δ	20~3000	100msec	処理周期設定(msec)
12	常時		NNN%	■処理周期負荷率表示
13	常時	0	NNN%	■処理周期最大負荷率表示('0'入力でリセット可能)
24				■システム状態表示(エラー表示)
	表示			・計器ブロック異常
			ALLRIGHT	全カード、全ブロック正常
			CARD C/GROUP GG	異常カード/ブロック表示
			*1	(C:カード番号/GG:グループ番号)
25	Δ			・制御過負荷
		0	LOAD : RIGHT	制御適性負荷(ITEM12 ≦ 100%)
			LOAD : OVER	制御過負荷(ITEM12 > 100%)
26	Δ			・上位伝送異常
		0	COM: NN	上位通信障害発生数(NN)
30	Δ			・上位伝送異常
		0	COM : PER : NN	パリティ・エラ一発生数(NN)
31	Δ			・上位伝送異常
		0	COM : FER : NN	フレミング・エラ一発生数(NN)
32	Δ			・上位伝送異常
		0	COM : OER : NN	オーバーラン・エラー発生数(NN)
33	Δ			・上位伝送異常
		0	COM : SER : NN	サムチェック・エラ一発生数(NN)
35	Δ			・異常計器ブロック番号保持
		0	ALLRIGHT	全カード、全ブロック正常
			CARD C/GROUP GG	異常カード/ブロック表示
			*1	( C:カード番号/GG:グループ番号)
36	Δ			・異常内容保持
		0	ER : NN	異常ブロック内容 (NN)
95	Δ	1	BLOCK RELEASE	形式コード消去指令(GrO2以降を未登録にする)

<sup>\*1:</sup> EEPROM データベース破損 (ERR ランプが早い点滅) 時は "MEMERR CLR DLOAD" と表示されます。 この際、プログラムモードにて ITEM95 に 1 を書き込んで BLOCK RELEASE を行うか、ビルダーソフト にて EEPROM クリア後ダウンロードを実施して下さい。

# (2) 計器ブロックエラーコード

確認された GROUP の ITEM02 に発生中のエラーコードが表示されます。 エラーコード一覧表を下記に示します。


エラー表示	内 容
ER:00	正常動作
ER:01	接続端子1 未定義
ER:02	接続端子2 未定義
ER:03	接続端子3 未定義
ER:04	接続端子4 未定義
ER:05	接続端子5 未定義
ER:06	接続端子6 未定義
ER:07	接続端子7 未定義
ER:08	接続端子8 未定義
ER:09	接続端子9 未定義
ER:10	演算過程:「〇」除算
ER:11	演算過程:制限値外演算 *1
ER: 20	伝送端子:無受信
ER: 21	<del>伝送端子</del> :外部接続機器異常
ER:70	ブロック不当組み合わせ
ER:80	シーケンス:コマンド不正
ER:81	シーケンス:接続端子未定義
ER:87	シーケンス:ステップ未登録
ER:88	シーケンス:レジスタ・オーバ
ER:89	シーケンス:ワンショット・オーバ
ER:90	EEPROM データ・ベース破損 *2

\*1:「32767」< 演算結果 < 「-32768」


\*2: EEPROM データベース破損時は ERR ランプが早い点滅(約2Hz)をします。

この際、プログラムモードにて GROUP00: ITEM95 に 1 を書き込んで BLOCK RELEASE を行うか、ビルダーソフトにて EEPROM クリア後ダウンロードを実施して下さい。

#### SFEW の PU-2 モードの操作方法



#### SFEW の PU-2 モードの表示




#### (注. 1)シフト表示:アルファベット入力時のシフト位置表示

'#' キーを押すと、シフト表示が#0 →#1 →#2 →#3 →#0 · · · と順番に変化 します。

#0 は数字入力モードです。

#1 ~#3 は数字キーの左に表示されているアルファベットの下からの段階を示します。

(例)



## (注. 2)プログラミングユニットの応答メッセージ

#### ◆フォーマットチェック結果の応答メッセージ

OK : 了解

NG:不可

**ER** : 通信エラー

OE:操作手順エラー


DE:データ文法エラー

VE: 入力ユニット・テーブル未登録(未初期化)エラー


WE:入力ユニット・テーブル書き込みエラー

# 外形寸法図

# ■エンベデッドコントローラ単体(単位:mm)



# ■ベース取付時(単位:mm)



寸 法	A
R3-BS02	56
R3-BS04	112
R3-BS06	168
R3-BS08	224
R3-BS10	280
R3-BS12	336
R3-BS14	392
R3-BS16	448

# 取付


#### ■取付時の注意

#### ①取付方向

取付は下図のような垂直取付を行って下さい。垂直取付以外の取付は、内部温度の上昇により、寿命の低下や性能低下の原因となります。


#### ②盤内への取付

- ・通風スペースを十分にとること
- ・ヒータ、トランス、抵抗器などの発熱量の多い機器の真上には取付けないこと
- ・保守のなどのために、上下にスペースを設けて下さい。




# ■取付寸法図(単位:mm)

盤の天井、配線ダクト(高さ50mm以下)を示す。



盤の底板、配線ダクト(高さ50mm以下)を示す。



※1、nは入出カカード数×2